

Eletroencefalógrafo e Mapeamento Cerebral -Modelos SC 823 e SC 840

VERTEX SC823 SHADER SC840



MEDITRON Eletro

Eletromedicina Itda

PRODUTOS MÉDICOS INOVADORES DESDE 1980



Anotações:

1. Conteúdo

1.		Conteúdo3		
2.		USO DO MANUAL7		
3.		IDEN	ITIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	8
	3.1	1.	Rótulo Externo do equipamento	8
	3.2	2.	Análise de Sinais	8
	3.3	3.	Dimensões físicas	9
	3.4	1.	Caracterização de Tecnologia	9
	3.5	5.	Outras características	10
	3.6	5.	Características Técnicas SC 823/840	10
	3.7	7.	Apresentação do sistema de eletroencéfalografia	11
	3.8	3.	Partes que compõem um sistema de eletroencéfalografia	11
	3.9	Э.	Exemplo de aplicação do SC 823/840 em um sistema de eletroencéfalografia	12
	3.1	10.	Painel Frontal	12
	3.1	11.	Painel Traseiro	14
	3.1	12.	Fonte de alimentação exclusiva: Epower380108	14
	3.1	13.	Cabo de conexão USB	16
	3.1	14.	CD de Instalação (Winmap 2015/ Sonolab 2015/ Somnium V.1.2.0.142)	16
	3.1	15.	Eletrodos	16
	3.1	16.	Creme Condutor	17
	3.1	17.	Conjunto de Informática	17
	3.1	18.	Normas Técnicas	17
	3.1	19.	Especificação	17
	3.2	20.	OPCIONAL: Bolsa para transporte	18
4.		Rest	rições ao Uso e Manuseio do SC 823/840 e Acessórios	18
	4.1	1.	Precauções no Uso	19
	4.2	2.	Restrições com Relação ao ambiente, onde se instala o SC 823/840 e acessórios	19
	4.3	3.	Restrições com Relação ao Uso do SC 823/840 com outros equipamentos	19
	4.4	4.	Restrições com os eletrodos	20
	4.5	5.	Restrições com Relação à Esterilização	20

4.6	ō.	Condições Ambientais para Operação	20
4.7	7.	Condições Ambientais para Transporte e Armazenamento	20
5.	Cons	siderações sobre Segurança	21
5.1	L.	Normas de Segurança e Compatibilidade Eletromagnética	21
5.2	2.	Orientações Gerais Relacionadas à Compatibilidade Eletromagnética	21
5.3	3.	Conexão dos Cabos	23
5.4	1.	Instalações Elétricas	23
5.5	5.	Considerações Quanto a Instalações Elétricas	23
6.	Desc	arte Final	24
7.	Class	sificação de Segurança	24
7.1	L.	O SC 823/840 possui classificação de segurança segundo as normas referidas em 5.1:	24
7.2 ref	2. ferid	A Fonte de alimentação EPower 380108 possui classificação de segurança segundo as norm as em 1.15.1.	as 25
7.3	3.	Classificação NBR IEC60601-1 para Fonte Epower380108	26
8.	Codi	ficação para fornecimento	26
9.	INST	ALAÇÃO DO HARDWARE	27
9.1	L.	Instalação	27
9.2	2.	Antes de iniciar uma instalação	27
9.3	3.	Usando uma instalação ponto a ponto	27
9.4	1.	Ajustando o eletroencefalógrafo no paciente	27
10.	0	PERAÇÃO DO EQUIPAMENTO	28
10	.1.	Orientações para uso do equipamento	28
10	.2.	Conectando os componentes do eletroencefalógrafo	29
10	.3.	Instalando o SC 823/840	29
10	.4.	Instalação do Programa Winmap2015/ Sonolab 2015:	30
10	.5.	Instalação do Driver USB:	31
10	.6.	Ajustes do Paciente	31
10	.7.	Sistema Internacional 10-20 de colocação de eletrodos	32
10	.8.	Recomendações que contribuem para o sucesso na realização de um exame de EEG	32
10	.9.	Temperatura	32
10	.10.	Luz	33
10	.11.	Silêncio	33

SC 823/SC 840 - Rev 3.3 01/15

10.12.	Pele e Cabelo	33
10.13.	Eletrodos	
10.14.	Problemas mais comuns com sinal e possíveis soluções	
10.15.	Colocação dos eletrodos de EEG	
10.16.	Iniciar uma aquisição	
10.17.	Verificando o desempenho do equipamento	35
11. Oı	ientações para uso do software	
11.1.	Configurando o Vídeo	
11.2.	ApresentaçãoTela principal do software	
11.3.	Instalando dois equipamentos no mesmo computador	
11.4.	Gravando Exame	
11.5.	Navegando pelo exame	42
11.6.	Visualizando exame gravado e inserindo amostras	42
11.7.	Arranjar Janelas	46
11.8.	Traçado de 1 segundo	47
11.9.	Criação e Impressão do laudo do paciente	
11.10.	Imprimindo exames	49
11.11.	Impressão de telas e registros selecionados	49
11.12.	Configurando foto e áudio estimuladores	50
11.13.	Configurando laudos para EEG	51
11.14.	Impressão	51
11.15.	Mapa de amplitude	53
11.16.	Disponível apenas nas versões com mapeamento.	53
11.17.	Configurando montagens	53
11.18.	Inserindo uma montagem	54
11.19.	Modificando uma montagem	55
11.20.	Copiando uma montagem	56
11.21.	Apagando uma montagem	56
11.22.	Definindo padrão de montagem	56
11.23.	Lendo padrão de montagem	56
11.24.	Configurando o arquivo de vídeo	57

11.2	5.	Gravação e reprodução do vídeo	58
11.2	6.	Reduzindo exames	59
11.2	7.	Copiando exames	59
11.2	8.	Apagando exames	60
11.2	9.	Atualizando exames	60
11.3	0.	Compactando exames	60
11.3	1.	Exportando exames	60
11.3	2.	Importar exames	60
12.	PREC	CAUÇÕES - CUIDADOS E RESTRIÇÕES	61
12.1		Precauções	61
12.2	2.	Cuidados	63
12.3		Advertências	64
12.4	•	Restrições	64
12.5		Biocompatibilidade	64
13.	MAN	IUTENÇÃO E LIMPEZA	65
13.1		Manutenção periódica (Verificação de desempenho do usuário)	65
13.2		Manutenção preventiva	65
13.3		Manutenção corretiva	65
13.4	•	Proteção Ambiental	66
13.5	•	Limpeza Periódica	66
14.	PEÇA	AS E ACESSÓRIOS	67
15.	TREINAMENTO69		69
16.	ESQUEMAS DE CIRCUITO		69
17.	TRA	NSPORTE E ARMAZENAMENTO	69
18.	GAR	ANTIA	69
19.	SIME	30LOGIA UTILIZADA	71
19.1		No equipamento	71
19.2		Na embalagem	72
20.	ORIE	NTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE	74

2. USO DO MANUAL

Modelo do Eletroencefalógrafo e Mapeamento Cerebral: SC 823 VERTEX

Modelo do Eletroencefalógrafo e Mapeamento Cerebral: SC 840 SHADER

Código do Manual: SC 823/SC 840 - Rev 3.3 01/15

Software Versão: Winmap2015, Sonolab 2015 e Somnium V.1.2.0.142(opcional)

"Política da Qualidade Meditron"

Atingir as metas estabelecidas, com base na melhoria contínua do Sistema da Qualidade, comprometendo-se com a satisfação dos Clientes, obtendo lucro, com responsabilidade, transparência, profissionalismo, e atender as exigências legais e normativas, superando as expectativas dos clientes, usuários e sociedade em geral.

Este manual de instruções ao proprietário tem como objetivo, explicar o funcionamento dos equipamentos de eletroencéfalografia e mapeamento cerebral – modelos SC 823 / SC 840, bem como disposição dos comandos, identificar partes fixas e móveis, apresentar características técnicas, modo de instalação, montagem e operação, instruir o usuário a ter precauções no manuseio bem como manutenções preventivas e corretivas que devem acontecer ao longo do tempo e, informar restrições e cuidados.



Leia atentamente as instruções, antes de montar e usar o equipamento. Se encontrar dificuldades, entre em contato com o departamento técnico da Meditron, conforme instruções e dados contidos neste manual:

Horário de Funcionamento:

De 2^a a 5^a feira das 08:00 às 12:00h e das 13:00 às 18:00h e 6^a feira das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h (BRT Brasília Time) por telefone ou pessoalmente em nosso laboratório.

Telefones:	Suporte técnico	+ 55 11 5511-7452	Fax: + 55 11 5511-8033
	Vendas	+ 55 11 4152-2211	
Endereço:	Meditron Eletrome Rua Alexandre Fin CNPI: 48.212.880/	dicina Ltda ta, 99 – Jd. Capelinha – 0001-96 – CEP: 05850	São Paulo – SP – Brasil. -090
E-mail:	vendas@meditron. suportetecnico@m	com.br – s editron.com.br – s	vendas e informações suporte técnico
Engenheiro Resp Registro no Mini	onsável: Frede stério da Saúde: 10.38	rico Adolfo During – CR 0.630.007	EA: 0681715089 – SP



Este equipamento só pode ser operado por usuário **qualificado**, com treinamento específico ou curso específico, para ter a competência de interpretar os dados obtidos. Conforme legislações locais.

3. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO



3.1. Rótulo Externo do equipamento

3.2.Análise de Sinais

8

Um sinal elétrico de qualquer natureza pode ser descrito como a diferença de potencial entre dois pontos medida ao longo do tempo, um sinal de EEG é um sinal elétrico gerado pelo cérebro do paciente. Se esta diferença de potencial permanece a mesma ao longo do tempo, dizemos que é um sinal contínuo; se variar, dizemos que é oscilatório, pois seu valor oscila em função do tempo. Os sinais deste último tipo (incluindo o sinal de EEG) podem ser considerados como uma soma de infinitos sinais senoidais com amplitudes (tamanhos) e frequências (velocidades) diferentes. Um modo muito usado e eficiente para se analisar sinais oscilatórios em geral consiste em determinar qual a amplitude de cada frequência que compõe o sinal. Em EEG convencional, o médico faz este processo visualmente, usando como critério sua experiência em identificação de forma de onda, o que,obviamente, não pode ser considerado um processo quantitativamente preciso.

Através da matemática, esta precisão pode ser aumentada substancialmente, por técnicas de análise numérica, uma inspeção visual do sinal de EEG não basta: Uma vez que ele varia, é preciso registrar ao longo do tempo todas essas variações.

Este processo consiste em amplificar, filtrar e medir amostras do valor instantâneo do sinal a intervalos muito curtos de tempo, e registrar estes valores na memória do computador.

Assim o sinal pode ser registrado em um formato que o computador pode usar, pois eles são gerados em níveis elétricos (ditos analógicos) e o computador só trabalha com números (dígitos)

Esta é a função do equipamento que este manual apresenta o SC 823/840, um cabeçal/amplificador/condicionador de sinais de 23/40 canais em módulo único, adequado à aquisição

de sinais biológicos, eletroencefalográficos para aplicações em monitoramento e eletro diagnóstico. Sua função em um sinal digital é enviá-lo para a entrada de dados o computador no qual será armazenado e analisado pelo usuário.

Aplicações do SC 823 e SC 840:

- Eletroencefalografia digital;
- •Mapeamento da atividade elétrica cerebral;
- •Auxílio no diagnóstico de morte encefálica (em condições controladas, vide página 22).

3.3.Dimensões físicas



Fig.1a SC 823



Fig.1b SC 840

Profundidade: 194 mm

Largura: 110 mm

Peso: 400 gramas (SC 823), 580 gramas (SC 840)

3.4. Caracterização de Tecnologia

• SC 823- Registrador de sinais do tipo EEG até 23 canais visualizáveis com 1024 amostras/seg.

• SC 840- Registrador de sinais do tipo EEG até 40 canais visualizáveis com 1024 amostras/seg.

Os programas aplicativos Sonolab2015/Winmap2015 limitam o número de amostras a 512 amostras/seg. Para desempenho pleno com até 1024 amostras/seg, é imprescindível utilizar o programa Somnium V.1.2.0.142.



10

3.5. Outras características

Pelo uso de eletrônica altamente integrada e componentes S.M.D. (dispositivos de montagem em superfície), o tamanho e o peso o aparelho foram substancialmente reduzidos, sem que a alta qualidade do sinal por ele fornecido fosse prejudicada.

Os conversores A/D têm as seguintes características:

- Resolução de 16 bits;
- Quantidade de amostras= 1024 por segundo;
- Tempo de conversão de 10µs, por aproximação sucessiva;

• Fluxo de dados gerenciado por micro controlador, tanto para aquisição de dados quanto para comunicação.

Princípio físico de funcionamento dos produtos:

Os equipamentos SC 823/840 captam e condicionam as tensões existentes na superfície do couro cabeludo, geradas pela atividade do cérebro, e transmitidas por eletrodos conectados não invasivamente ao paciente. O programa de análise permite o estudo destes dados.

3.6. Características Técnicas SC 823/840

Os condicionadores são constituídos de circuitos integrados de instrumentação, possuem entrada diferencial, tecnologia bipolar integrada e rejeição de modo comum superior a 90dB.

Empregam filtros passa-altos de 1° ordem ajustados em 0,1Hz e os filtros passa-baixas de 2° Ordem ajustados em 1000 Hz.

O sinal é amostrado a uma taxa de 1024 am/s e então pode ter suas características condicionadas, através de filtragem digital por processador digital de sinal "DSP". Cada canal pode ser filtrado em 0,1;0,5;1;2;5;10;20;50 Hz no passa-altas digital e 20;35;70;100 Hz no passa-baixas digital. Além disto, pode ser acionado um filtro "notch" digital ajustado à frequência e 60Hz(ou 50 Hz) com atenuação de 40B (decibéis). O sinal convertido é então enviado à porta USB.

Atenção: A menor amplitude e sinal fisiológico do paciente que estes equipamentos podem tratar e apresentar de forma confiável é de $2\mu V$. Operação com sinais abaixo deste nível podem causar resultados com imprecisão.

3.7. Apresentação do sistema de eletroencéfalografia

3.8.Partes que compõem um sistema de eletroencéfalografia

- a) 01 -Cabeçal/Amplificador/condicionador de sinais em módulo único -SC 823/840;
- b) 01 Fonte de alimentação EPower380108
- c) 01 Bolsa para transporte (OPCIONAL);
- d) 01 Cabo de conexão (USB) comprimento: 5 m;
- e) 01 Programa Winmap v.2015, Sonolab v.2015 ou Somnium(opcional) de aquisição e análise;
- f) 01 Conjunto de informática (não é fornecido pela Meditron);

Atenção: Todo o conjunto de informática deve atender a norma de segurança IEC 60950-1999

- g) 26 Eletrodos com banho em ouro de 1,20 metros, opcional com banho em prata;
- h) 01- Creme condutor Disk Fix®;
- i) 01 Foto estimulador EF700 (Opcional);
- j) 01 Cabo terra;
- 1) 01- Pedestal para fixação (Opcional);

A Meditron fornece o SC 823/840, manual, cabos, CD com programa Winmap2015, Sonolab 2015 ou Somnium V.1.2.0.142 (opcional) de aquisição e análise, creme condutor, eletrodos, o computador é parte OPCIONAL, deverá ser adquirido pelo usuário em separado.

A Meditron recomenda a aquisição do conjunto de informática nas condições especificadas neste manual.

Os produtos acessórios podem estar presentes em quantidades variáveis de acordo com o pedido de fornecimento (incluindo-se o foto estimulador e fonte de alimentação).

Atenção: Ao desembalar o equipamento, certifique-se de que estes itens estejam presentes.

Atenção: Procure por eventuais danos no gabinete do equipamento ou qualquer item acompanhante. Se houver sinais de umidade ou danos ocorridos durante transporte ou estocagem, não tente usar o equipamento. Neste caso, contate o fabricante e relate o ocorrido. 3.9.Exemplo de aplicação do SC 823/840 em um sistema de eletroencéfalografia



3.10. Painel Frontal

Painel do equipamento, aonde são conectados os eletrodos que são colocados no paciente. Em seu painel principal estão presentes:





As configurações dos canais estão no capítulo CONFIGURANDO MONTAGENS, item configurações do SC 823/840.



Atenção: O borne de aterramento na parte inferior do painel frontal deve ser usado exclusivamente para conexão ao paciente. Não deve ser utilizado como aterramento de proteção ou aterramento funcional do equipamento.

Atenção: Quando houver resíduos de massa condutora sobre o painel frontal, proceda a limpeza, conforme esclarecido no capítulo13 Manutenção.

3.11. Painel Traseiro





Conexão Rede Conexão terra Conexão USB Fonte de alimentação

Figura 4a) SC 823 VERTEX

Figura 4b) SC 840 SHADER

Painel traseiro

14

1 – Conector de alimentação. A fonte de alimentação deve atender as normas de segurança para equipamentos eletro médicos. Use sempre a fonte de alimentação fornecida com o equipamento.

- 2 USB Saída padrão para conexão do equipamento com o computador.
- 3 Conexão para foto estimulador.
- 4 Conexão para sensor de Oximetria (lado esquerdo, somente SC 840 SHADER)
- 5 ConexãoE/S Serial RS 232C (lado direito, somente SC 840 SHADER)
- 5 Conexão terra usada para aterramento Funcional (e Equipotencial) do equipamento.

Atenção: O uso de equipamento elétrico não adequado a prática médica incorre risco de segurança. Certifique-se de que seu conjunto de informática atende as normas de segurança aplicáveis.

3.12. Fonte de alimentação exclusiva: Epower380108



Figura 5 Fonte de alimentação Epower380108

No painel frontal a fonte de alimentação Epower380108 possui os seguintes elementos:



Figura 6 Painel frontal da fonte de alimentação

No painel traseiro, a fonte de alimentação Epower380108 possui os seguintes elementos:



Figura 7Painel Traseiro da fonte de alimentação

Características Técnicas da Fonte de Alimentação EPwer380108:

Tensão de entrada automática: 90 a 240 VAC

Freqüência: 50/60Hz

Potência máxima: 50VAC

Tensão de saída: 5 VCC

Corrente: 1 A máx

Fusível interno modelo: T4AL250VAC (deve ser substituído somente pela Assistência Técnica

Autorizada).

Atenção: Utilize somente a fonte de alimentação recomendada pelo fabricante!

A fonte DC é externa, automática, entrada 90 a 240VAC 60 Hz saída de 5VCC x 1 A.

A fonte de alimentação utilizada com o SC 823/840, está em conformidade com as prescrições gerais para segurança, segundo normas para equipamentos eletro médicos indicadas no item 1.14. deste manual.

Quando houver acúmulo de poeira, proceda a limpeza conforme esclarecido no capitulo13. Manutenção.

3.13. Cabo de conexão USB

Acompanha cabo tipo USB para conexão padrão de computadores. O cabo tem 05 metros de comprimento e deve ser conectado diretamente ao computador.

3.14. CD de Instalação (Winmap 2015/ Sonolab 2015/ Somnium V.1.2.0.142)

Contém os programas necessários para a configuração do SC 823/840, aquisição de sinais, análise e impressão dos exames.

3.15. Eletrodos

(Veja o item 4.4 – Precauções com os Eletrodos)

Os eletrodos devem ser dotados de pino de segurança com 4,5 mm de diâmetro.

O comprimento dos eletrodos é:1,2 metros (opcionalmente de 1,5 metros).



16

A Meditron fabrica e fornece os eletrodos necessários a realização do exame, os eletrodos são partes integrantes do SC 823/840.

Atenção: A Meditron recomenda que estes itens possuam registro na ANVISA e certificado de biocompatibilidade.

Atenção: A Meditron não se responsabiliza pelas características de outros produtos utilizados no SC 823/840, e nem a funcionabilidade do equipamento com os mesmos.

Atenção: A Meditron recomenda a utilização de eletrodos e acessórios de sua fabricação.



Figura 8 Eletrodos

3.16. Creme Condutor

Em um sistema de eletroencefalografia, o creme condutor tem a finalidade de fixar os eletrodos nos respectivos pontos do escalpo do paciente e também proporcionara condução elétrica, entre o eletrodo eo couro cabeludo. Comercializada em forma de pasta ou gel, embalada em potes em quantidades de 500 gramas, 1000 gramas e 100 gramas (Fig.9).

A Meditron fabrica e fornece a pasta condutora Disk Fix® RMS 10380630008.

Atenção: A Meditron recomenda que este item possua registro na ANVISA e certificado de biocompatibildade.



Figura 9

3.17. Conjunto de Informática

3.18. Normas Técnicas

Atenção: Todo o conjunto de informática deve atender a norma de segurança IEC 60950-1999.

A Meditron não fabrica nenhum dos itens do conjunto de informática, necessários a realização dos exames.

Atenção: A Meditron não se responsabiliza pelas características destes itens!

3.19. Especificação

O computador pode ser de mesa ou portátil, com a seguinte configuração mínima recomendada:

- Processador Pentium Dual Core, 2 GHz (similar ou superior)
- Memória RAM 2 GB;
- Disco rígido 320 GB;
- Placa de rede padrão ethernet 10/100 MPBS

- Mouse e Teclado PS/2
- Leitor/Gravador de CD/DVD
- Monitor Color 17" Resolução de 1024 x 768 (LCD alta definição)
- No Break 1KVA

• Windows XP(SP3), Windows 7 Professional® (32/64 Bits)ou Windows 8® (32/64 Bits)(Superior consultar o fabricante).

• Software Editor de textos Microsoft Word®(OFFICE XP 2007 ou OFFICE 12)(Superior consultar o fabricante), instalar apenas uma das versões.

Atenção: É recomendado o uso de No Break de energia alimentando o computador do equipamento SC 823/840 durante a realização dos exames. O computador não faz parte do equipamento SC 823/840, portanto não é fornecido junto com o mesmo.

3.20. OPCIONAL: Bolsa para transporte

Para transporte do equipamento, o conjunto pode ser acompanhado de uma bolsa (maleta), com alça tiracolo.

Esta bolsa possui revestimento acolchoado, mas não deve ser usada para envio de equipamento por meio de uma transportadora, sem estar embalada em caixa de papelão com material de proteção, ou outros meios que possam submetê-lo a danos mecânicos.



(Foto meramente ilustrativa, o modelo pode variar.)

Figura 10 Bolsa para transporte

4. Restrições ao Uso e Manuseio do SC 823/840 e Acessórios

A prescrição de uso do SC 823/840 dever ser feita por médico.

O SC 823/840 destina-se à amplificação, condicionamento de sinais biológicos e eletroencefalográficos.

4.1.Precauções no Uso

a) Este equipamento não pode ser usado simultaneamente por mais de um paciente!

4.2.Restrições com Relação ao ambiente, onde se instala o SC 823/840 e acessórios

- a) O SC 823/840 não tem proteção contra penetração de água e outros líquidos, devendo o usuário proceder para que tal fato não ocorra sob risco de gerar danos ao equipamento (IPX 0).
 OSC 823/840 é um Equipamento sem proteção para Ambiente Rico em Oxigênio e não deve ser utilizado na presença de mistura anestésica inflamável, ou qualquer outro gás ou líquido inflamável;
- b) Quanto à instalação siga as orientações do item 1.14 e consulte as tabelas 1.2 e 1.3 Classificação NBR IEC60601-1 e normas colaterais.

4.3.Restrições com Relação ao Uso do SC 823/840 com outros equipamentos

- a) O SC 823/840 é sujeito a interferência durante o acionamento de equipamento eletro cirúrgico, bisturi elétrico, ressonância nuclear magnética, raios-x e outros dispositivos emissores de campo eletromagnético intenso;
- b) O **SC 823/840** não deve ser usado simultaneamente com desfibriladores. O equipamento não é a prova de desfibrilação;
- c) A utilização simultânea com certos tipos e equipamentos eletro médicos como marca-passos cardíacos e outros estimuladores, representa perigo de segurança ao paciente;
- d) A freqüência cardíaca pode ser afetada adversamente pelo uso de marca-passo ou por arritmias cardíacas;
- e) A colocação inadequada dos eletrodos de um equipamento eletro cirúrgico pode causar queimaduras graves. Nesta condição a corrente gerada pelo dispositivo eletro cirúrgico de alta freqüência poderá fluir indevidamente através dos eletrodos do eletroencefalógrafo, causando queimaduras na pele sob os eletrodos, é expressamente recomendável que se retire todos os eletrodos do SC 823/840 do paciente antes do procedimento cirúrgico;
- f) A conexão entre diversos equipamentos elétricos pode elevar a corrente de fuga além dos níveis considerados seguros. Consultar o suporte técnico antes de executar este procedimento;
- g) A conexão simultânea de diversos equipamentos elétricos ao paciente pode elevar a corrente de fuga através do paciente para além dos níveis considerados seguros. Consultar o suporte técnico antes de executar este procedimento;
- h) O operador não deve tocar simultaneamente o paciente e partes metálicas internas de qualquer equipamento não utilizado na prática médica;
- i) Não conecte o **SC 823/840** a equipamento não descrito neste manual. Consultar o suporte técnico sobre a possibilidade de conexão.
- j) Antes de conectar foto estimulador, áudio estimulador ou qualquer acessório ao eletroencefalógrafo. Certifique-se de que atenda as normas de segurança para equipamentos eletro médicos e consulte a Meditron quanto a compatibilidade técnica com o eletroencefalógrafo;
- k) O uso de equipamento elétrico não adequado a prática médica incorre em risco de segurança.

Certifique-se de que seu computador e acessórios atendam a norma de segurança IEC 60950 (de 1990)!

4.4. Restrições com os eletrodos

- a) Em geral, eletrodos e sensores são partes delicadas que devem ser manuseadas com cuidado, evitando que o condutor do eletrodo seja tracionado ou frequentemente flexionado junto ao pino de segurança, e a concha,o que leva a quebra do condutor em pouco tempo por fadiga do material;
- b) Antes da aplicação, verifique se os eletrodos estão com conexões em bom estado, sem presença de oxidações nos contatos;
- c) As partes condutivas dos eletrodos e seus conectores, incluindo o eletrodo terra, não devem ter contato com outras partes condutivas, incluindo o aterramento;
- d) Não lave ou use solvente para limpar os eletrodos. Proceda a limpeza conforme recomendado no item 13.4 (Limpeza dos Eletrodos);
- e) Não reutilize os eletrodos além do tempo especificado pelo fabricante, que é de cerca de 4 meses.

4.5. Restrições com Relação à Esterilização

Com relação ao SC 823/840 e a Fonte de Alimentação Epower380108

- a) Não esterilize;
- b) Não leve à autoclave.
- c) Não utilize solventes de qualquer tipo (thiner, acetona, etc)

4.6. Condições Ambientais para Operação

- a) Temperatura: de 10° a 26° Celsius;
- b) Umidade relativa: de 25% a 80% sem condensação

4.7. Condições Ambientais para Transporte e Armazenamento

- a) Temperatura: de -10° a 40° Celsius;
- b) Umidade relativa: de 20 a 90% sem condensação;

5. Considerações sobre Segurança

5.1.Normas de Segurança e Compatibilidade Eletromagnética

O SC 823/840 foi projetado e construído para atender as seguintes normas de segurança para equipamentos eletro médicos:

a) NBR IEC60601-1-1994, Equipamento Eletro médico Parte 1 – Prescrições gerais para segurança;

b) NBR IEC60601-1-1994, Equipamento Eletro médico Parte 1 – Prescrições gerais para segurança. Errata nº 1 de SET 1997;

c) NBR IEC60601-1-1997, Equipamento Eletro médico Parte 1 – Prescrições gerais para segurança. Emenda nº 1;

d) NBR IEC60601-1-2, Equipamento Eletro médico Parte 1-2 – Norma Colateral: Compatibilidade Eletromagnética – Prescrições e ensaios;

e) NBR IEC60601-2-26-1997, Equipamento Eletro médico Parte 2 – Prescrições particulares para segurança de eletroencefalógrafos.

5.2. Orientações Gerais Relacionadas à Compatibilidade Eletromagnética

• O SC 823/840 gera, utiliza internamente e pode irradiar energia eletromagnética, estando sujeito aos limites de emissão impostos pela norma NBR IEC60601-1-2. Mesmo assim, numa particular instalação, não há garantia de que esta emissão não causará interferência em outros aparelhos de uso médico, de comunicação ou de navegação. Se o SC 823/840 vier a causar interferência prejudicial a outro equipamento, fato que pode ser verificado simplesmente ligando-se e desligando-se o SC 823/840, recomenda-se reposicioná-lo de forma a aumentar a distância entre ele e o equipamento afetado.

• O SC 823/840 não deve ser usado próximo de, ou empilhado sobre, outro equipamento eletroeletrônico. Se esta forma de uso for necessária, os resultados obtidos devem ser observados para verificar se há operação normal nesta configuração.

• O SC 823/840 não deve ser conectado à redes locais formadas por equipamentos (painéis de conexão, hubs, chaveadores, roteadores, etc.) que não ofereçam grau de proteção elétrica adequada conforme norma IEC 60950. Recomenda-se a ligação do SC 823/840 diretamente ao computador, utilizando-se o cabo USB fornecido no conjunto. Consulte o fabricante para medidas de proteção adicionais.

• O SC 823/840 possui amplificadores sensíveis à interferência eletromagnética. Para evitá-las deve ser instalado e utilizado conforme as recomendações deste manual. Em alguns locais de instalação, as proteções internas contra interferência podem não ser suficientes. Para identificar e eliminar outra fonte indesejável de interferência proceda da seguinte forma:

a) Mude de posição o SC 823/840 e seus eletrodos. Mantenha os fios dos eletrodos reunidos e evite

formar laços com os mesmos. Afaste os eletrodos do cabo de força do eletroencefalógrafo.

- b) Afaste o SC 823/840 e seus eletrodos de fontes de ruído eletromagnético, tais como lâmpadas fluorescentes, reatores eletrônicos, telas de cristal líquido de computadores portáteis, monitores de vídeo, microcomputadores, aparelhos que operam com motores elétricos, telefones celulares, telefones sem fio, equipamentos de comunicação de RF, bisturis elétricos de RF, aparelhos para aquecimento por RF, outros equipamentos eletro médicos, cabos de força e extensões de tomadas.
- c) Desligue um a um os aparelhos elétricos que se encontram próximos do **SC 823/840**, procurando identificar a fonte da interferência.
- d) Sempre que possível, utilize um circuito elétrico diferente daquele ao qual está conectado o equipamento que origina a interferência.
- e) Procure colocar o paciente sobre uma superfície aterrada, sentando-o em uma cadeira metálica ou deitando-o em uma maca metálica aterrada.
- f) Verifique se não existem fontes poderosas de irradiação eletromagnética próxima ao local onde o equipamento está instalado, tais como: torres de estações de telefonia móvel, emissoras de rádio e televisão, equipamentos de ressonância nuclear magnética, etc. Caso existam, posicione o equipamento no local mais distante possível destas fontes.

Com relação a compatibilidade eletromagnética, o SC 823/840 foi testado com os seguintes acessórios:

•Fonte de alimentação Epower 380108;

•Eletrodos de ouro ou prata de 1,20 m;

•Cabo de conexão USB entre o SC 823/840 e o computador;

•Conjunto de informática.

Características distintas das descritas acima podem resultar em aumento de emissão ou decréscimo de imunidade deste equipamento com relação à energia eletromagnética.

Por sua alta sensibilidade a pequenos sinais elétricos, este equipamento pode ser afetado por interferência eletromagnética de curta duração ("estalidos" ou "clicks").Seu funcionamento não é afetado de forma permanente por estas ocorrências. Muitas vezes estas interferências são conduzidas pela rede elétrica.

Procure identificar a fonte destes fenômenos utilizando os procedimentos de localização acima e, se possível remova-a.

Atenção: Consultar o suporte técnico para medidas adicionais.

Nota: O SC 823/840 pode ser usado em beira de leito em situações controladas, quanto todos os equipamentos próximos ao SC 823/840 estiverem devidamente regulados e aterrados. Recomendamos para esta situação que o aterramento da tomada seja exclusivo e quando for necessário, além do aterramento da tomada recomendamos também o aterramento do cabeçal, no borne conexão terra (vide 3.11 Painel Traseiro). Sendo possível realizar também exames, nas mesmas situações controladas em unidades de terapia intensiva, com resultados que permitam o auxílio no diagnóstico da morte encefálica.

5.3. Conexão dos Cabos

Para instalação do sistema conectado diretamente ao computador, conecte o cabo USB ao conector USB localizado no painel traseiro do equipamento e na porta USB do computador.

A fonte de alimentação deve ser conectada a tomada disponível compatível. O cabo DC da fonte de alimentação deve ser conectado ao conector de alimentação do equipamento.

5.4. Instalações Elétricas

O SC 823/840 é um equipamento de Classe 2 Tipo BF.

O aterramento no 3º pino é <u>funcional</u>, para eliminação de interferências elétricas!





Nota: É recomendável que o aterramento desta tomada seja exclusivo!

É recomendável que a instalação elétrica e a tomada aonde será conectado o sistema, atenda a norma NBR 13534 de 1995, e outras que forem aplicáveis.

Atenção: Caso a rede de alimentação seja interrompida por tempo suficiente para desativar o sistema (Por exemplo, por mais de 30 segundos) e ainda por cima o No Break recomendado falhe neste mesmo momento, o exame poderá ser continuado de acordo com instruções na seção de operação do equipamento descrita adiante.

5.5. Considerações Quanto a Instalações Elétricas

O uso de tomada portátil múltipla (TPM) deve ser evitado tanto quanto possível.

- a) Não devem ser posicionadas no chão;
- b) Devem ser utilizadas somente por equipamentos que compõem o sistema;
- c) Não conectar um equipamento não integrante do sistema à mesma TPM que alimenta o sistema;
- d) Uma TPM deve suportar carga de 2KVA;
- e) TPM adicional ou cordão de extensão não deve ser conectado ao sistema, sob-risco de aumento da corrente e fuga pelo paciente, além de níveis considerados seguros;
- f) A conexão de equipamento elétrico, que não é fornecido como uma parte do sistema à uma TPM pode comprometer a compatibilidade eletromagnética do sistema, quanto a sua imunidade (veja

o item 5.2).

Nota: Tomadas portáteis múltiplas não são fornecidas como parte do sistema.

6. Descarte Final

Os materiais descartáveis (Eletrodos e Gel condutor) devem ser tratados como materiais contaminados por resíduos biológicos e, portanto não devem ser descartados no lixo comum.

Descarte-os conforme as orientações do fabricante.

7. Classificação de Segurança

7.1.O SC 823/840 possui classificação de segurança segundo as normas referidas em 5.1:

Classe	Classificação	Descrição
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento Classe II	Equipamento energizado por fonte externa com dupla isolação entre a entrada da fonte externa e partes aplicadas. Gabinete isolante.
Grau de proteção contra choque elétrico Grau de proteção contra	Tipo BF IPX 0 (não protegido)	Equipamento com limite de corrente de fuga tipo B e parte aplicada tipo F (flutuante) Equipamento fechado sem proteção contra
Método de esterilização ou desinfecção	Equipamento não deve ser esterilizado e nem colocado em autoclave	Equipamento deve ser limpo conforme descrito no item 2.6 Manutenção
Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica inflamável com ar,oxigênio ou óxido nitroso	Não adequado	Equipamento não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio óxido nitroso.
Modo de Operação	Operação contínua	-
Mobilidade	-	Equipamento portátil
Compatibilidade Eletromagnética	Grupo 1	Gera e utiliza energia RF apenas para suas

	funções internas.
Classe A	Adequado para o uso em todos os estabelecimentos que não sejam domiciliares e que não estejam diretamente ligados a uma rede elétrica pública. Advertência: O SC 823/840 é destinado para utilização apenas pelos profissionais da área da saúde. Se utilizado em estabelecimentos domiciliares ou rede elétrica pública, pode causar rádio interferência ou interromper operações de equipamentos nas proximidades. Pode ser necessário adotar procedimentos de mitigação, tais como reorientação ou recolocação do Sleep Compact823/840 ou blindagem do local.

Figura 1.2. C Figura 1.2. Classificação NBR IEC60601-1 para Sleep Compact823/840

7.2.A Fonte de alimentação EPower 380108 possui classificação de segurança segundo as normas referidas em 1.15.1.

Classe	Classificação	Descrição
Tipo de proteção contra choque elétrico	Equipamento Classe I	Possui isolação reforçada e aterramento de proteção. Equipamento com gabinete isolante.
Grau de proteção contra choque elétrico	Tipo B	Equipamento com limite de corrente de fuga tipo B.
Grau de proteção contra penetração nociva de água	IPX 0 (não protegido)	Equipamento fechado sem proteção contra penetração de água
Método de esterilização ou desinfecção	Equipamento não deve ser esterilizado e nem colocado em autoclave	Equipamento deve ser limpo conforme descrito no item 5. Manutenção
Método de esterilização ou desinfecção	Equipamento não deve ser esterilizado e nem colocado em autoclave	Equipamento deve ser limpo conforme descrito no item 2.6 Manutenção
Grau de segurança de aplicação em presença de uma mistura anestésica inflamável com ar,oxigênio	Não adequado	Equipamento não adequado ao uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio, óxido nitroso.

ou óxido nitroso		
Modo de Operação	Operação contínua	-
Mobilidade	-	Equipamento portátil
Compatibilidade Eletromagnética	Grupo 1	Gera e utiliza energia RF apenas para suas funções internas.
	Classe A	Adequado para o uso em todos os estabelecimentos que não sejam domiciliares e que não estejam diretamente ligados a uma rede elétrica pública. Advertência: Destinado para utilização apenas pelos profissionais da área da saúde. Se utilizado em estabelecimentos domiciliares ou rede elétrica pública, pode causar rádio interferência ou interromper operações de equipamentos nas proximidades. Pode ser necessário adotar procedimentos de mitigação, tais como reorientação ou recolocação Da fonte ou blindagem do local.

7.3. Classificação NBR IEC60601-1 para Fonte Epower380108

Nota: Não há restrições quanto à presença de quaisquer das partes que compõe o sistema no ambiente do paciente.

8. Codificação para fornecimento

Para fornecimento do SC 823/840 é válido o seguinte modelo:

Código	Descrição
SC 823	Registrador de sinais biológicos de 23 canais
SC 840	Registrador de sinais biológicos de 40 canais

Tabela 1.4. Codificação para Fornecimento

9. INSTALAÇÃO DO HARDWARE

9.1.Instalação

Descreve como conectar os componentes incluídos com o sistema **SC 823/840**. Contém os gráficos que ilustram as conexões como também passo a passo detalhadas. Há uma única maneira possível de ajustar o sistema **SC 823/840**:

• Instalação de conexão ponto a ponto: onde os dispositivos com conexões se comunicam diretamente com os outros (por exemplo, unidade principal ao computador).

9.2.Antes de iniciar uma instalação

•Antes que você ajuste seu sistema SC 823/840 mantenha a seguinte informação em mente:

•Para facilitar, planeje a disposição assim você saberá que tipo de microcomputador (Desktop,Notebook, etc.), móveis (mesa, cama, maca ou poltrona), de cabos, e de acessórios necessitará.

9.3.Usando uma instalação ponto a ponto



Figura de uma instalação ponto a ponto

9.4. Ajustando o eletroencefalógrafo no paciente

A unidade principal combina as entradas em um único dispositivo. Você pode colocar a unidade principal em diversas posições:

- O equipamento tem um suporte plástico destacável de fácil encaixe, que pode será parafusado em diversas superfícies, como parede, painéis de madeira revestidos com fórmica e outras, sendo ideal para fixar na cabeceira da cama, ou na lateral da mesma.
- Pode ser fixado em um carrinho em conjunto com o sistema de informática, permitindo realizar exames em diferentes cômodos de um Hospital (sistema móvel).
- Possui uma cinta, que o paciente pode colocar pendurado em torno do pescoço. Esta opção é útil se o
 paciente necessitar se levantar durante o estudo assim os eletrodos não necessitam ser removidos
 (exames de EEG de longa duração).
- Pode ser fixada em um pedestal, vide figura12 (fornecido como opcional).
- Figura ilustra opções para a colocação da unidade principal e foto estimulador.





Fig. 11 Pedestal com Foto Estimulador EF-700

Fig. 12 Unidade Principal fixado ao pedestal Fixado a mesa.

10. OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

10.1. Orientações para uso do equipamento

Termos e definições

28

Seguintes termos e definições aparecem nesse manual:

Aquisição: Uma coleção de registros eletroencefalográficos que foram adquiridos durante o estudo de um paciente.

Winmap2015/Sonolab2015/Somnium V.1.2.0.142 (opcional):Software Aplicativo da Meditron, que funciona com sistema operacional Windows® e que grava e analisa dados fisiológicos,com o equipamento SC 823/840.

EEG: Eletroencefalograma – Registro da atividade elétrica do cérebro, obtido com uma configuração padronizada de eletrodos (sistema 10-20).

Unidade Principal: Dispositivo usado para captar, amplificar e converter os sinais fisiológicos dos eletrodos colocados no corpo do paciente.

LED:Diodo emissor de luz (verde) da fonte de alimentação emitida para indicar seu funcionamento.

Canais Fp1, Pz, F7...: Nomenclatura adotada para localização de eletrodos no escalpo, segundo convenção internacional (padrão 10-20).

Nota: Para entradas de EEG, conecte o eletrodo de referência esquerdo a entrada A1 do equipamento. Conecte o eletrodo de referência direito a entrada A2 do dispositivo.

10.2. Conectando os componentes do eletroencefalógrafo

A figura abaixo fornece uma ilustração detalhada de como os dispositivos e os cabos são conectados ao painel inferior do SC 823/840.



Nota: Quando for utilizar a câmera de vídeo para exames de vídeo EEG, a mesma deve ser conectada diretamente ao computador, através de um dispositivo de captura de imagens ligada ao computador.

O SC823/840 não tem dispositivo de entrada para instalação de câmera!

10.3. Instalando o SC 823/840

Consulte as figuras acima para um exemplo detalhado de como a instalação final da sala pode ficar.

- 1. Desembale o computador e instale de acordo com as suas instruções.
- 2. Desembale seu SC 823/840 e certifique-se de que todos os componentes estão incluídos.
- 3. Certifique-se de que a unidade principal está colocada em uma base lisa, estável com superfície bastante para permitir a fácil conexão de seus acessórios.
- 4. Coloque a unidade principal em um painel (cabeceira da cama) atrás da cabeça do paciente, no pedestal, ou em um gancho próximo usando a cinta fornecida com seu equipamento. Ou, use o suporte de montagem para montar a unidade principal em uma parede.
- 5. Conecte o cabo de força da fonte de alimentação em uma tomada (conforme item 5.4).
- 6. Conecte a outra extremidade da fonte de alimentação ao equipamento SC 823/840.

Cuidado: Nunca use um cabo de extensão com o equipamento SC 823/840. Opere sempre o dispositivo usando uma tomada corretamente aterrada AC. Se você for certificar-se se uma tomada está aterrada corretamente, contate um eletricista para o auxílio.



7. Conecte o cabo da fonte de alimentação na entrada do conector do SC 823/840, na parte traseira.

8. Conecte os pinos dos eletrodos nos bornes do SC 823/840 na parte frontal, observando as cores dos mesmos.

9. Conecte as conchas dos eletrodos no paciente, somente quando for gravar um exame. (conexão do eletrodo terra mostrado na figura).



10. Conecte o cabo USB do computador ao SC 823/840.

Atenção: O led verde do equipamento só acenderá(e se manterá aceso) após a instalação do driver de comunicação USB!



Nota: Para distâncias de até 10 m o equipamento SC 823 pode ser alimentado pelo cabo USB, dispensando o uso da fonte de alimentação!

Nota: Conecte seu equipamento de vídeo conforme orientações de seu fabricante e configurações do dispositivo de captura de vídeo, caso tenha dúvida entre em contato com o fabricante ou distribuidor.

Nota: Antes de adquirir sua câmera de vídeo, verifique o dispositivo adequado para conexão em seu computador, e se atente para configuração do sistema de dispositivo da câmera. Caso tenha dúvida entre em contato com o fabricante.

10.4. Instalação do Programa Winmap2015/ Sonolab 2015:

Insira o CD no drive correspondente e execute o arquivo Sonolab2015/WinMap2015_INSTALL. Na janela de Boas Vindas clique no botão Seguinte, na janela de Escolha de Componentes clique Seguinte, na janela Local de Instalação (C:\WinMap 2015ou C:\Sonolab2015 <u>Preferencialmente</u>) se desejar instalar o sistema em diretório diferente do sugerido clique no botão **Procurar** e

selecione o novo diretório, após clique no botão **OK**; clique no botão **Seguinte** para efetuar a instalação; após esta ter sido concluída, na tela final do **Setup**, clique em **Terminar**.

Nota: No Windows 7 ou 8 é preferível instalar o programa direto em C: , para tal, basta modificar para: C:\Sonolab 2015(ou \WinMap 2015) na janela **Local de Instalação!**

10.5. Instalação do Driver USB:

Abra a janela do Gerenciador de Dispositivos do Windows:

```
    Outros dispositivos
    Dispositivo desconhecido
```

Clique com o botão direito do mouse sobre "Dispositivo desconhecido", clique em Propriedades, e Atualizar Drivers, escolha instalar de um local específico, e aponte para a pasta "Drivers" do CD de instalação.

Nota: Ao plugar o cabo USB, o <u>led verde</u> devera <u>piscar rapidamente</u>. Somente após a instalação do driver, o mesmo <u>permanecerá aceso</u>!

10.6. Ajustes do Paciente

Nota: Somente pessoal treinado deve usar o SC 823/840 e seu software.

Uma vez que você instalou seu equipamento **SC 823/840** e o software Sonolab2015/ Winmap2015 ou Somnium (opcional), você está pronto para começar a coletar dados. Você necessitará montar os eletrodos apropriados do equipamento no paciente, para gravar o exame.

Nota: O **SC 823/840** suporta a colocação de eletrodos de EEG, usando padrão 10-20 de colocação. Este sistema é baseado em medidas de quatro pontos padrão na cabeça: o ponto nasal, o ponto occipital, e os pontos peri auriculares esquerdos e direitos. Você deve marcar e preparar cada posição antes de realmente aplicar os eletrodos. A idade do paciente determina o tipo de aquisição e o tipo de dados coletados. Há dois tipos de aquisição:

Infantil – a idade do paciente para esse tipo de aquisição é menos de seis meses.

Adulto – A idade do paciente para este tipo de aquisição é seis meses ou mais velhos.

10.7. Sistema Internacional 10-20 de colocação de eletrodos



Hemisfério esquerdo



10.8. Recomendações que contribuem para o sucesso na realização de um exame de EEG

Atenção: Não é o objetivo deste manual, capacitar alguém como Técnico de EEG, habilitado a conduzir um exame de eletroencefalografia. Recomenda-se que o Técnico de EEG seja profissional formado e certificado por curso especializado, apto inclusive a reconhecer e distinguir artefatos indesejáveis de sinais biológicos, objeto do estudo.

10.9. Temperatura

32

A temperatura do local de exame deve ser ajustável, de forma que o paciente não sinta frio ou calor e não haja sudorese. O suor compromete seriamente a qualidade técnica do exame. A temperatura ambiente deve estar ajustada de forma que não ocorra sudorese do paciente. O uso de ventiladores e ar condicionado deve ser feito com cuidado, para não permitir correntes de ar diretas sobre o paciente.

10.10. Luz

Durante o exame, o ambiente do paciente deve ter iluminação suave.

10.11. Silêncio

Durante o exame deve haver silêncio no ambiente o paciente.

10.12. Pele e Cabelo

A cabeça do paciente deve estar seca e ter sido lavada com sabão ou xampu neutro. Antes da aplicação os eletrodos, limpe com gaze levemente umedecida em álcool a pele sob os eletrodos referenciais, ou seja, A1 e A2, Terra e aguarde a evaporação.

10.13. Eletrodos

Aplique os eletrodos conforme o sistema internacional 10-20 ou segundo a determinação médica específica. A correta aplicação dos eletrodos tem importância direta na qualidade do exame. Após a colocação dos eletrodos, use o medidor de impedâncias, conforme capítulo Verificando desempenho do equipamento (item 10.17). Tenha eletrodos novos de reserva para efetuar substituição em caso de suspeita de má condução elétrica, lembrando que o jogo de eletrodos em uso deve ser todo ele composto de um mesmo tipo ou modelo de eletrodo.

10.14. Problemas mais comuns com sinal e possíveis soluções

Em geral, o sinal de qualidade insatisfatória é causado por:

a) Má colocação dos eletrodos;

b)Tomadas ou sistema elétrico mal instalado, fora do padrão;

c)Creme condutor sem condutividade elétrica;

d)Pele ou couro cabeludo oleoso, com maquiagem ou condicionador de cabelos;

e)Condutor dos eletrodos partidos ou de baixa qualidade.

Caso o sinal não esteja	Verifique a colocação do eletrodo deste canal e se necessário remova o creme e
satisfatório em um dos	reaplique o eletrodo.
canais	Substitua o eletrodo por um novo. Se ainda assim não obtiver resultado satisfatório, contate o fabricante.
Caso o sinal não esteja	Verifique a validade do creme condutor;
satisfatório em todos os	
	Limpe com gaze levemente umedecida em álcool etílico, a pele sob os

canais	eletrodos referenciais, ou seja, A1 e A2, Terra e Cz, aguarde a evaporação e reaplique estes eletrodos.
	Substitua os eletrodos referenciais.

10.15. Colocação dos eletrodos de EEG

Você deve colocar os eletrodos de EEG especificados pelo protocolo 10-20 ou um subconjunto do mesmo (com menos eletrodos, mas preservando as posições do padrão).

Observações para a colocação dos eletrodos de EEG no paciente:

1. Respeitadas as recomendações do fabricante, utilize um método de sua facilidade.

Nota: A Meditron recomenda que você use os eletrodos padrão de ouro-concha para todas as conexões de EEG.

2. Existem dois protocolos de colocação de eletrodos quanto às referências, do lado oposto ou do mesmo lado. Nos Estados unidos, os estudos de adulto usam uma instalação do lado oposto, enquanto os estudos infantis usam sempre uma instalação do mesmo lado. Na Europa, uma instalação do mesmo lado é usada.

Nota: no Brasil adota-se a instalação do mesmo lado.

• *Instalação do mesmo lado:* conecte o eletrodo da referência M1 (no lado esquerdo da cabeça do paciente) no borne M1(A1), do painel frontal da unidade principal, e conecte o eletrodo da referência M2 (no lado direito da cabeça do paciente) no M2(A2), no borne do painel frontal da unidade principal.

• *Instalação do lado oposto*: conecte o eletrodo da referência M1 (no lado esquerdo da cabeça do paciente) no borne M2(A2), da unidade principal, e conecte o eletrodo da referência M2 (no lado direito da cabeça do paciente) no borne M1(A1), da unidade principal.

Nota: Não é recomendável desconectar os pinos dos eletrodos frequentemente, dos bornes do equipamento, para estender a vida útil dos mesmos!

- 1. Coloque os eletrodos do padrão 10-20, respeitando rigorosamente as posições e medidas.
- 2. Coloque o eletrodo terra no centro da testa do paciente.
- 3. Coloque os eletrodos de referência (auriculares) esquerda e direito, nos lóbulos das orelhas.

10.16. Iniciar uma aquisição

Antes que você inicie uma aquisição você deve rever suas conexões de cabo e verificar seu equipamentos como especificado abaixo.

1. Verifique as conexões dos eletrodos.

- 2. Verifique se cada eletrodo está plugado no borne apropriado no painel frontal da unidade principal.
- 3. Verifique se o cabo terra está conectado corretamente no borne terra do equipamento e no mesmo terra da tomada do computador.
- 4. Verifique as conexões do computador ou laptop.
- Cabo USB conecta a unidade principal diretamente ao computador.

10.17. Verificando o desempenho do equipamento

Nota: Procedimento válido para o software Sonolab 2015, Winmap2015. Para software SOMNIUM V.1.2.0.142 consulte manual que acompanha.

Você deve verificar se o equipamento SC 823/840 está operando:

- a) Antes de gravar o primeiro exame com paciente.
- b) Sempre que houver suspeita de mau funcionamento ou aumento de interferências no exame.
- 1. Em um recipiente de plástico, vidro ou louça prepare uma solução de aproximadamente 1 litro de água com uma colher de cafezinho cheia de sal(cloreto de sódio).
- 2. Colocar todas as conchas dos eletrodos imersas nesta solução, separadas entre si, e aguarde cerca de 20 minutos nesta condição.
- 3. Clique em Paciente e Ficha, digite "Teste" no campo Sobrenome, clique nos botões Incluir e Fim.
- 4. Clique nos botões Aquisição e Última, e em seguida confirme com OK. Clicar no botão:

APAGAR o arquivo existente e começar um novo	ou no botão	CONTINUAR a gravar no final do arquivo existente	se estiver usando a mesma ficha outra vez.
			7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Nota: Verifique se as páginas estão se deslocando na tela (o número das páginas incrementa a cada 2segundos, item 11).

- 5. Pressione o botão z ,para iniciar o teste de impedância.
- 6. O software Sonolab 2015, Winmap2015 indica o valor pela cor e por valor ôhmico numa tabela:

	× 40 K I	F1 = 44 Kohm	F8 = 0 Kohm	P3 = 1 Kohm
	> 40 Konm	Epz=1 Kohm	T3 = 1 Kohm	Pz= 1 Kohm
		F2 = 0 Kohm	C3 = 1 Kohm	P4 = 1 Kohm
	10-40 Kohm	F7 = 0 Kohm	Cz = 1 Kohm	T6 = 1 Kohm
	F3 = 47 Kohm	C4 = 1 Kohm	01 = 2 Kohm	
		Fz=1 Kohm	T4 = 1 Kohm	Oz = 1 Kohm
	< 10 Kohm	F4 = 0 Kohm	T5 = 1 Kohm	02 = 1 Kohm

Cor vermelha – indica um valor alto da impedância (conexão ruim)

Cor amarela – indica um valor moderado da impedância (conexão moderada)

Cor verde – indica um valor baixo da impedância (uma conexão boa)

Nota: Com os eletrodos na solução salina, todas as posições devem estar verdes e com valores na tabela iguais a zero Kohms.

Nota: Os valores de impedância e a atribuição das cores são calculados pelo software, em função da captação dos eletrodos no couro cabeludo paciente.

11. Orientações para uso do software

Antes do início de cada exame, faz-se necessário a colocação de eletrodos no paciente. Seguir os passos:

- 1 Iniciar a colocação com os eletrodos da cabeça, conforme sistema internacional ou recomendação médica (podem ser colocados com o paciente sentado numa cadeira).
- 2 Clicar no ícone Sonolab2015, Winmap/2015 (área de trabalho de seu computador), observe que ao clicar no ícone, aparecerá a mensagem Achado Dispositivo USB, conforme figura abaixo.



3 - Clicar no botão OK. Em seguida aparecerá a tela conforme abaixo.



4 - Clicar no botão Aquisição e aparecerá a tela abaixo, então clicar no botão OK:

Estudo (Toma)
Diretório dos exames 💿 Win 98/ME/XP 🗢 Win XP
c:\arquivos de programas\sonolab Diretório
Arquivo Data
Sobrenome
Nomes
Sexo Idade Peso (Kg) Altura (cm)
Cabeçal
Cabeçal A
Doutor
Busca Anterior Seguinte Última
OK Finalizar

36

Nota: Todos os eletrodos colocados na cabeça devem apresentar a cor verde no software (<10 Kohms).
OBS1: Devido às condições de preparação do paciente, algumas vezes pode ser difícil obter-se uma boa condução de algum eletrodo, podendo-se considerar razoável para o exame até o valor (<25 Kohms) na cor amarela.

OBS2: Se todos os eletrodos estão com a cor amarela, é bem provável que o eletrodo de GND do paciente esteja sem condução; verifique sua colocação e posteriormente o próprio eletrodo.

- Clique no botão Z novamente (para voltar a exibir o traçado)
- Observe o traçado e quando estiver estabilizado, um clique no botão (ON GRAVAÇÃO)
- Observe a mensagem *gravando* em uma tarja vermelha, na parte inferior da tela.

11.1. Configurando o Vídeo

A configuração mínima de vídeo deve ser 1024 x 768, independente da quantidade de cores.

11.2. Apresentação Tela principal do software

🏶 Meditron - WinMap 520 🕞 🕞 🚾 Arquivo Aquisição Mapeamento Polissonografia Pacientes Configuração Janelas MedClínica Ajuda

Descrição da Tela principal do software

1.Arquivo: com as opções:

Copiar: copia um exame de um drive:\diretório para outro drive:\diretório;

Reduzir: apaga todas as páginas do exame que não contenham amostras de mapeamento;

Apagar: apaga todos os arquivos do exame selecionado

Atualizar Exames: converte exames de versões anteriores para a versão atual;

Manutenção:

Exportar exames: permite exportar exames através de um arquivo único.

Importar exames: permite importar exames gerados com a função Exportar.

Recriar INX: refaz o arquivo de índice do exame. Essa opção deve ser utilizada se ocorrer algum problema no computador e não for possível acessar partes ou todo o exame danificado.

Imprimir;

Tela: imprime a tela

Tela para arquivo: cria um arquivo da tela, para impressão posterior

Registro: imprime o traçado do exame.

Sair: encerra a execução do sistema

2. Aquisição: Abre a janela de AQUISIÇÃO, para gravação de um novo exame.

3. Exame: Este menu abre a janela ESTUDO para visualização de um exame no formato EEG/Mapeamento ou seleção das páginas/telas marcadas para impressão.

6. Paciente: Este menu contém as opções:

FICHA abre a ficha para ser preenchida com os dados do paciente que irá realizar o exame;

LISTA POR contém três outras opções: Sobrenome, Nome e Idade. Servem para mostrar a lista dos pacientes com seus exames gravados.

CONFIGURAR IDENTIFICADOR: quando o código do exame deve ser diferente do número da ficha do paciente, você pode cadastrar o número desejado como sendo o identificador do paciente e selecionar sua utilização. Dessa forma, quando da gravação do exame, o sistema utilizará esse identificador e não o número da ficha do paciente como o nome do arquivo do exame.

7. Configuração: Contém ítens para configuração do programa.

As opções Textos, Montagens, Cabeçais, Editor de Textos, Laudo e MedClínica estão disponíveis para todos os sistemas;

As opções **Sequências de foto estimulação e Sequências de áudio estimulação** estão disponíveis para os sistemas de EEG e mapeamento.

As opções Mapas, Paletas e **Histogramas** com seus sub-ítens Áreas, Bandas e Cores estão disponíveis apenas para os sistemas com mapeamento.;

8. Janelas: Contém a opção ARRANJAR, que arranja as janelas na tela.

9. Ajuda: Contém a opção CONTEÚDO que abre o help do sistema e a opção SOBRE que, quando selecionada, abre uma janela com a versão do programa.

11.3. Instalando dois equipamentos no mesmo computador

Para cada equipamento deve ser instalado um software, sendo que cada um deve estar em um diretório separado, por exemplo:

Deve ser instalado um driver USB para cada equipamento: WINMAP / WINMAP2

Instalação para dois WinMap823:

a) um deverá ser instalado no diretório C:\WinMap2015(ou Sonolab 2015)

b) o outro deverá ser instalado no diretório C:\WinMap2015.02 ou Sonolab2015.02

No diretório do equipamento número dois deverá ser criado um arquivo chamado "EQUIPAMENTO2.LOG", independente de seu conteúdo. A presença deste arquivo faz com que o sistema identifique que o equipamento a ser utilizado será o número dois.

Atenção: para configurar dois equipamentos em um computador, é necessário gravar novo Firmware no equipamento 2!

Nota: Consulte o suporte técnico da Meditron sobre compatibilidade com a versão do Windows utilizado!

11.4. Gravando Exame

Após terem sido colocados os eletrodos no paciente, passaremos ao processo de gravação do exame, que se inicia com o preenchimento da "**Ficha do Paciente**":

1. Clique o mouse no Menu "**Paciente**". Aparecerão duas opções: **Ficha** e **Lista Por**. Escolha**Ficha**, a qual possibilita o preenchimento dos dados do paciente.

2. Preencha os campos começando por **Sobrenome** e vá mudando de campo com a tecla TAB.

3.0 campo **Ficha** possui um numerador automático, que é incrementado para cada ficha que for incluída.

4. O campo CID (Código Internacional de Doenças) é opcional.

5. Clique o mouse no botão INCLUIR FIM.

6. Clique o mouse agora no Menu "**Aquisição**". Outra janela se abrirá. Esta janela chama-se **Estudo** (**Aquisição**) e pode ser preenchida de duas maneiras:

a) Clique o mouse no botão "Ultima" e "OK".

Outra janela se abrirá mostrando a tela de gravação do exame, com o traçado já registrando. Esta janela chama-se Aquisição.

b) Você pode recuperar a ficha do paciente através dos campos Arquivo, Sobrenome, Nome e Idade, basta digitar a palavra a ser procurada e clicar no botão Busca e OK.

Janela de Aquisição:



1 – Fecha a janela, encerrando a gravação do exame.

2-Amplitude de cada canal - O valor default da amplitude de cada canal é definido na Configuração de Montagens, assim como sua cor. Para selecionar um canal clique com o botão esquerdo no nome do canal. Mantendo a tecla SHIFT pressionada e clicando com o botão esquerdo, mais de um canal é selecionado. Clicando com o botão direito abre a janela para configurar os dados dos canais selecionados.

3 - Tempo - Este item permite que você escolha quantos segundos aparecem na tela. Pode ser 2, 4, 8, 16 e 30 segundos.

 $4 \cdot Z$ - Este item permite que você verifique a impedância dos eletrodos, ou seja, se o contato do eletrodo com a cabeça do paciente está bom. Quando você clica este botão, uma tela aparece mostrando a cabeça em várias posições com os eletrodos colocados. Uma legenda indica que cor representa qual impedância e uma tabela mostra o valor da impedância de cada eletrodo. É importante, para a boa qualidade do traçado, que todos os eletrodos estejam da cor verde. Após terminar a verificação, clique novamente este botão para retornar à janela de gravação. Para voltar ao modo exame, clicar em Z novamente.

5 - Gravação - Este item permite que você inicie a gravação do exame. É composto de três botões:

ON - inicia a gravação.

OFF - interrompe a gravação.

APAG - apaga a gravação. (Função bloqueada!)

IMPORTANTE: No WinMap e WinEeg a gravação é sempre realizada na montagem referencial, ou seja, monopolar de 20 canais.

6 - Modo de Aquisição - Este item permite que você escolha o atributo de gravação. No momento em que você quiser mudar este atributo, apenas clique o mouse no botão seta abaixo e um menu com os outros atributos configurados aparecerão. Selecione o desejado e imediatamente este será inserido na janela e aparecerá no visor no topo das páginas.

7 - *Montagens* - Este item permite que você mude a montagem que aparecerá na tela. Para mudar, apenas clique o mouse no botão seta abaixo e um menu aparecerá mostrando as opções de montagens configuradas. Selecione a desejada e imediatamente o nome aparecerá no visor e a montagem será inserida na margem esquerda da tela de gravação.

8 - Indicador de Páginas Livres no Disco - mostra a quantidade de páginas livres no disco, ou seja, quanto espaço no Winchester está disponível para gravação.

9 - Indicador de Páginas Gravadas - mostra o número de páginas gravadas.

10 - Indicador de Gravação - quando é iniciada a gravação, este indicador fica vermelho.

11 - Visor do Número da Página, Horário da Amostra e do Modo de Aquisição -local onde aparece o número da página atual, o horário dela e seu atributo.

12 - Amplitude para todos canais - Alterando-se a amplitude por esse item, todos os canais passam a assumir o novo valor.

13 - Visor das Linhas de Montagem - local onde aparecem os canais da montagem selecionada no item
7. Mantendo a tecla Control pressionada e clicando com o botão esquerdo do mouse, essa tela se alterna entre o lado esquerdo e direito da tela.

14 – Existente apenas para o EEG e Mapeamento, desde que o foto e o áudio estimuladores digitais tenham sido adquiridos:

- Áudio: abre a janela de configuração e ativação do áudio estimulador
- Foto: abre a janela de configuração e ativação do foto estimulador.
- Botão "luz": mostra o canal com os pulsos da foto estimulação.

Depois de analisados todos os itens desta janela, passemos a gravação propriamente dita:

15- Indicador de Tempo total gravado.

A) Depois de configurados todos os itens acima citados e de medida a impedância dos eletrodos, apenas clique no botão **ON** do item **Gravação**.

B) Para interromper a gravação a qualquer momento, seja para mudar atributo, corrigir eletrodos, ou por qualquer outro motivo, clique o mouse no botão **OFF**. Para retornar à gravação, clique o mouse no botão **ON**.

C) Para terminar a gravação, clique o mouse primeiramente no botão **OFF** e depois no botão **FINALIZAR** (botão com o desenho porta), descrito no item 1.

Inclusão de eventos de página:

Para inclusão de eventos de página consulte inclusão de eventos/comentários

11.5. Navegando pelo exame

inclusão de eventos de página:

Pode-se utilizar teclas para navegar pelo exame:

- Seta para direita e *Page Up*: move para os próximos n segundos do exame, onde *n* é a quantidade de segundos mostrados na tela;
- Seta para esquerda e *Page Down*: move para os n segundos anteriores do exame, onde n é a quantidade de segundos mostrados na tela;
- Seta para cima: avança 2 segundos no exame;
- Seta para baixo: volta 2 segundos no exame

Pode-se também utilizar a barra de rolagem, clicando:

- Seta da direita; avança 2 segundos no exame;
- Seta da esquerda: volta 2 segundos no exame;
- Barra de rolagem à direita do ponteiro: move para os próximos n segundos do exame, onde n é a quantidade de segundos mostrados na tela;
- Barra de rolagem à esquerda do ponteiro: move para os n segundos anteriores do exame, onde n é a quantidade de segundos mostrados na tela;
- Ponteiro da barra de rolagem: move para a página desejada;

11.6. Visualizando exame gravado e inserindo amostras

1 - Clique o mouse no Menu Exame. Aparecerá uma janela chamada Estudo.

2 - Clique o mouse no botão *Selecionar*. Aparecerá uma janela chamada *Seleção de Arquivo*. Esta janela lista todos os exames gravados em ordem de número do exame.

Estudo
Arquivo:
J Sobrenome:
Nomes:
Sexo: Idade: Peso Altura
Data: Cabeçal:
Doutor:
Selecionar Imprimir Cancelar

3 - Clique o mouse no nome do paciente e depois no botão OK. Imediatamente será mostrada uma janela, com o referido exame, uma janela com o mapa de amplitude (não disponível para a versão EEG823) da posição atual do cursor e outra janela com o traçado de 1 segundo a partir da posição atual do cursor.

4 – Para se mover pelo exame, consulte navegando pelo exame.

5 - Para inserir uma amostra, clique no botão E para selecionar amostra de 1 ou 2 segundos, coloque os cursores roxos na posição desejada e clique no botão Ins. O espaço entre os dois cursores verdes mudará para um tom mais claro e o número da amostra será inserido no visor. Este número corresponde ao número da página acrescido de uma letra. No campo de atributo será inserido atividade de base. Se não for este o atributo desejado, clique na seta abaixo e modifique-o.

Obs: Mantendo-se a tecla *CTRL* pressionada ao clicar no botão Ins, surgirá uma tela para se informar o número de amostras a inserir, podendo ser, no máximo, 100.

6 - Quando você insere uma amostra, dois ícones aparecem no campo inferior esquerdo da tela. Estes correspondem ao Mapa de Frequência e Histogramas.

Analisaremos, agora, item por item da janela do exame:



1 - Tempo - intervalo de tempo para o modo Avanço/Retrocesso Automático de Páginas.

2 - Canais Selecionados - Para selecionar um canal clique com o botão esquerdo no nome do canal.
 Mantendo a tecla SHIFT pressionada e clicando com o botão esquerdo, mais de um canal é selecionado.
 Clicando com o botão direito abre a janela para configurar os dados dos canais selecionados (item 5 abaixo).

3 - Páginas - utilizado para deslocamento automático das páginas, facilitando a leitura do exame. Composto pelos botões Avançar de uma em uma página de 2 segundos'>', Avançar de quantas em quantas páginas estiverem na tela '>>', Parar '#', Voltar de uma em uma página de 2 segundos '>', Voltar de quantas em quantas páginas estiverem na tela '<<'.

4 - Imprimir - Permite que se dê o comando para impressão através dos botões:

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ے	imprime a Tela ;
6	imprime o Registro ;
\diamond	gera um arquivo de bitmap da Tela , para <u>impressão posterior</u> ;
\diamond	gera um arquivo de Registro , para <u>impressão posterior</u> .
	permite a <u>criação e impressão do laudo do paciente</u> .
	permite visualizar Registros e Telas selecionadas para impressão

5 - Configuração de Canais - Janela para alteração de amplitude, cor, rótulo, inversão do sinal, auto escala e filtros dos canais selecionados.

6 - Marcação:

·Botões de retículas das divisões de amplitude e das divisões de tempo - 200ms e 1s.

·Botão "Luz": mostra o canal com os pulsos da foto estimulação (caso o exame tenha sido realizado utilizando o foto digital ou o analógico adaptado).

7 - Amplitude para todos canais - Alterando-se a amplitude por esse item, todos os canais passam a assumir o novo valor.

8 - Tempo - mostra quantos segundos de exame se tem na tela. O valor defaut é 8 segundos, o que equivale a quatro páginas por tela. Clicando o mouse na seta para baixo, você tem a opção de visualização em 4 e 2 segundos e, para cima 16, 32, 64, 128 e 256 segundos.

9 - BT (Base de Tempo) - Reduz pela metada a quantidade de amostras na tela e coloca a amostra onde está o cursor vermelho no centro da tela. Geralmente utilizado quando se tem muitas amostras na tela (64, 128, 256 segundos) e se quer visualizar determinada amostra.

10 – Posição do cursor vertical - indica a posição do cursor roxo vertical em relação ao início da tela (ativando botão Abs) ou a posição do cursor roxo vertical em relação ao cursor cursor vermelho (ativando botão Ref). Clicando na seta a esquerda você move os cursores para a esquerda e clicando na seta a direita você move os cursores para a direita.

11 – Cursores Horizontais – utilizados para medir a amplitude de um sinal. O cursor horizontal formado com traços maiores é a referência, ou seja, a escala de referência da amplitude é obtida do canal onde esse cursor está, visto que é possível alterar a escala de amplitude individualmente por canal. Ambos cursores horizontais podem ser movimentados, bastando para isso posicionar o mouse sobre o cursor desejado (ele se altera para setas para cima e para baixo), clicar e arrastar para a posição desejada. A diferença de amplitude entre os dois cursores horizontais é mostrada ao lado do botão horiz.

Importante: Para uma medição mais precisa da amplitude entre os cursores horizontais deve-se estar visualizando apenas dois segundos na tela pois, quando se tem um tempo maior na tela nem todos os pontos do traçado do exame são visualizados devido à resolução do monitor.

12 - Botões Ref e Abs - clicando o mouse no botão Abs o cursor vermelho desaparece e a posição do cursor roxo vertical passa a ser em relação a posição zero (início da tela) e os valores de referência passam a ser os valores dos auriculares. Clicando no botão Ref o cursor vermelho vai

para a mesma posição do cursor roxo e o deslocamento deste passa a mostrar valores em relação a posição atual do cursor vermelho, ou seja, um deslocamento relativo, e os valores de referência passam a ser os dos canais na posição do cursor vermelho.

13 - Amostra - toda vez que você insere uma amostra, seu número ou, se for mais de uma, a quantidade de amostras aparece neste visor. Clicando no botãoA, você abre uma janela que lista todas as amostras inseridas e permite escolher as amostras que quer visualizar.

11.7. Arranjar Janelas

Arranja as janelas do exame para facilitar a visualização.

Se não há amostra selecionada, as janelas ficarão dispostas assim:

	Deslocamento de Páginas 250 mis << # > >>	Imprimir Retícula	Tempo Curs	Am Abs An Am	A A		gem -
	1 OLHOS FECHADOS - 0:00:00	2 CLHOS FECHADOS - DODO2	3 OLHOS F	FECHADITS - 1:00:04	4 01 HOS F	FCHADIS - 0:00:06	
EP1.57		· · · · · · · · · · ·		· · · · · ·			
F7 T3	100µV						
T3-01	- 100µV						
01-C2	100KV					~~~~~~	
02-T4	- 100g V		~~~ <u>.</u>		·		
14-1-18	100µV						
F8-FP2	100µV	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	 				~~
FP2-FP1					~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		~~
							F
Napa de	e Amplitude	_ 🗆	🔀 Traçado de 1 s	sequndo			- I ×
Napa de	e Amplitude Vista		X Traçado de 1 s	sequndo			
Napa de	e Amplitude Vista		X Tracado de 1 s Amplitude 100μ¥	sequndo FP1	FP2		
Napa de	e Amplitude	- □ Paleta CORES 1 - 35 μ/ν 29 μ/ν	X Traçadu de 1 s Amplitude Ι 100μV	FP1	FP2		- I X
Napa do	e Amplitude	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	X Tracade de 1 s Amplitude 100μV Γ7	FP1 F3	FP2 [z [4	го 	
Napa de	e Amplitude	Paleta CORES 1 35 μν 29 μν 23 μν 12 μν	X Traçado de 1 s Amplitude 100μΥ Γ7	FP1	FP2	ro 	
N apa de	e Amplitude	Paleta CORES 1 35 μV 29 μV 23 μV 18 μV 12 μV 6 μV	X Tracado de 1 s Amplitude Ι 100μV Γ7 Τ3	FP1 F3 C3	FP2 Fz F4 Cz C4	F0 T4	
Napa de	e Amplitude	Paleta CORES 1	X Tracado de 1 s Amplitude Π 100μV Γ7 Τ3	FP1 F3 C3	FP2 Fz F4 C2 C4	F0 T4 15	
Napa de	e Amplitude	Paleta CORES 1	Image: Traceado de 1 s Amplitude Ι 100μV Γ7 T3 15	FP1 F3 C3 F3	FP2 Fz F4 Cz C4 Hz H4	F0 T4 16	- - × ×
Napa de	e Amplitude	■ Paleta CORES 1 ■ 35 μ/ν 23 μ/ν -23 μ/ν -23 μ/ν -23 μ/ν -18 μ/ν -18 μ/ν -6 μ/ν +10 μ/ν +6 μ/ν +12 μ/ν -24 μ/ν -2	▼ Tracado de 1 s Amplitude ☐ 100µV Г7 Т3 15	FP1 F3 C3 F3 O1	FP2 Fz F4 Cz C4 Pz P4 0z 02	F0 T4 16	
Napa de	e Amplitude	Paleta CORES 1	▼ Tracado de 1 s Amplitude ↓ 100µV Г7 T3 15	FP1 F3 C3 P3 01	FP2 Fz F4 Cz C4 Pz P4 Oz O2	F0 T4 16	
Napa de	e Amplitude	Paleta CORES 1	▼ Tracado de 1 s Amplitude ↓ ↓ 100µV Г7 ↓ T3 ↓ 15 ↓	FP1 F3 C3 F3 O1	FP2 Fz F4 C2 C4 Hz H4 Oz O2	F0 T4 16 	



Caso haja amostra selecionada, as janelas se dispõem assim:.

11.8. Traçado de 1 segundo

Nesta janela vemos 1 segundo de traçado dos 20 canais dispostos na mesma configuração física do cabeçal.O ínicio o traçado é marcado pela posição atual do cursor na tela de registro.

raçado de	1 segundo			
	FP1		FP2	
F7	F3	Fz	F4	F8
Т3	C3	Cz	C4	T4
T5	P3	Pz	P4	T6
	01	0z ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	02 WMM	

11.9. Criação e Impressão do laudo do paciente

Para atribuir um laudo ao paciente é necessário que o exame dele esteja selecionado e então se clicar no ícone laudo.

Com a tela do laudo aberta basta selecionar o laudo desejado, fazer os ajustes necessários e clicar em *gravar*. Observe que o laudo *cabeçalho* é automaticamente inserido no topo do laudo com os dados do paciente/exame.

Laudo do paciente		×
Pacitente: da Silva, José Carlos (M, 40)	Exame: 145	Data: 1/11/2002
Laudos		
Laudo 01	<u>X</u> 🛍 🛍 ∽ N I	

Para impressão bastar clicar no botão *abrir laudo pelo editor de textos* que o laudo será transferido para ele, por exemplo Microsoft Word, onde poderá ser impresso ou mesmo alterado.



Após gravar um exame e inserir as amostras, é hora de imprimir. Aqui, você tem duas opções. Pode clicar nos botões determinados ou colocar a tela desejada e clicar no menu*Arquivo*. Aí, escolha a opção Imprimir. Outro menu se abrirá com duas outras opções: *Tela, Tela para Arquivo e Registro*.

As opções *Tela e Tela para Arquivo* são usadas para imprimir os Mapas e Histogramas e uma tela de registro tal como ela se apresenta. A opção Registro serve para a impressão do traçado, pois o resultado final será em preto e branco.

Não se esqueça de configurar a impressora para que ela imprima em "*Landscape*" ou "*Paisagem*". Desta forma os Mapas, Histogramas e as folhas de traçado ocuparão toda a folha de papel. Se forem impressos em "*Retrato*", terão a metade do tamanho.

11.10. Imprimindo exames

Botões de impressão:

≝	imprime a Tela ;
9	imprime o Registro ;
\diamond	gera um arquivo de bitmap da Tela , para <u>impressão posterior;</u>
\diamond	gera um arquivo de Registro , para <u>impressão posterior</u> .
	permite a <u>criação e impressão do laudo do paciente</u> , ou

11.11. Impressão de telas e registros selecionados

Tendo selecionado as páginas de registros e/ou as telas, pode-se imprimi-las através do menu

EXAMES, acessando a opção IMPRIMIR.

Estudo
Arquivo:
Sobrenome:
J. Namu
Nomes:
Sexo: Idade: Peso Altura
Data: Cabeçal:
J J J
Selecionar Imprimir Cancelar

Ao selecionar o exame, será mostrada um janela semelhante a abaixo. Pode-se selecionar as páginas/telas desejadas, clicando em cada uma. Pode ser feita a impressão dos itens selecionados clicando na opção Imp. Selecão ou de todos itens através da opção Imp. Todas.



11.12. Configurando foto e áudio estimuladores

Pode se criar sequências programáveis tanto para o foto quanto para o áudio estimulador digital.

Para o foto, cada sequência é composta pela frequência, retardo e duração. Para o áudio, cada sequência é composta pela frequência e duração.

Quando se aciona uma sequência, ela aciona a frequência 1 pelo tempo 1, quando termina o tempo 1 automaticamente se inicia a frequência 2 pelo tempo 2 e assim por diante.

Utilizar frequência = 0 para introduzir pausas entre as frequências de uma sequência.

Configuração das sec	quências de fo	to estimula	ação	Configuração das se	equências de áu	idio estim
Nome: Seq1	Frequência (Hz)	Retardo	Duração mm:ss	Nome: Áudio l	Frequência (Hz)	Duração mm:ss
Seq1 Seq2	6 0 9 0 12	0 0 0 0	00:05 00:10 00:10 00:07 00:12	Áudio 1 Áudio 2	900 0 500 0 760	00:05 00:08 00:07 00:12 00:08
Incluir	Alterar		Excluir	Incluir	Alterar	Excluir
OK		Cance	elar	ОК	с	ancelar

11.13. Configurando laudos para EEG

O cadastro de laudos para EEG é acessado através do menu *Configuração/Laudos*. Quando da instalação do sistema são criados alguns laudos que servem de modelo para a criação de laudos personalizados pelo próprio usuário. Caso o usuário já possua laudos criados, por exemplo, no Microsoft Word, estes podem ser importados para o WinMap/Wineeg, bastando para isso serem salvos no formato RTF (Rich File Text) no subdiretório Laudos do sistema.

O Arquivo *Cabeçalho* é utilizado como cabeçalho do laudo do paciente. Originalmente ele contém informações do paciente e do exame e pode ser alterado pelo usuário. As palavras que estão entre "

&(" e ")&" são identificadas como *váriáveis* pelo sistema; são elas: SOBRENOME, NOME, SEXO, IDADE, ARQUIVO, PESO, ALTURA, DATA e DOUTOR. Quando da atribuição do laudo ao paciente essas variáveis são substituídas pelos dados reais do paciente e do exame, por exemplo, SOBRENOME é substituído por Silva.

Podem ser criados quantos laudos forem necessários.

Laudos
Laudo
RELATÓRIO
Traçado oblido em concluções tecnicas sanstatorias, durante viguia.
de média amplitude e fequência 10 - 11 Hz, com uma atividade résida sesociada em éreas e anteriores e
mais raras ondas 7 - 9 Hz intercaladas
A ativação pela hiperonéia não acarretou o registro de potenciais anormais.
CONCLUSÃO
EEC DENTED O DOG I DUTTES DA NODMAI IDADE
EEG DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
J
Salvar Excluir Novo Eechar

11.14. Impressão

1°Passo: Selecione no menu a opção Mapeamento(Análise).(Figura 1)

2°Passo: Clique no botão **Selecionar**. (**Figura 2**)

3°Passo: Em seguida mostrará a tela **Selecione o diretório**. Escolha o arquivo desejado, efetuando duplo clique sobre ele. Observe que o arquivo abrirá visualizando todos os traçados. (**Figura 3**)

4° Passo: Clique no menu a opção Arquivo, Imprimir e escolha a(s)opção(es) Tela (F9), Tela em arquivo (F10) ou registro. (Figura 4)

🏰 Meditron	- WinMa	ap 520													
Arquivo Aq	uisição	Mapeamento	Polissonografia	Pacientes	Configuração	Janelas	MedClinica	Ajuda							
						Mer	u Prin	cipal - Fiç	gura 1						
	Arquivo Sobrenc Nomes: Sexo:	do :: me: Idade: Pr	= eso Altura		Selecione C	e o diretó	irio v	C\ GalArquivos GalSonolat € estudio	de programas 2009 s	_	_	_		×	
	Data:	nar Imp	rimir Canc	elar	Arquit 001 1 113512	2	Tamanho (Kb) 0.2 0.2 707.5	Data do Exame 30/10/2009 04/11/2009 14/09/2009	Paciente , ncbzmncbzn Guilherme, f	inbz, czczczczc ?edro					
								ОК]		Cancel				
Estudo) – F	igura 2	2							Seleci	one Dire	etório -	Figura 3		

Amplitude e Frequência

Para todo evento pode-se calcular a amplitude e a frequência do evento, basta clicar com o botão direito no evento e selecionar **Amplitude e Frequência**.

Inclusão de comentários:

Podem-se incluir comentários em cada canal ou para cada página de 2 segundos.

No comentário pode-se digitar o que quiser, é um texto livre utilizado para destacar ou descrever determinada situação do exame e consiste de um título (obrigatório) e de uma descrição (opcional); ambos podem ser alterados a qualquer momento, bastando clicar com o botão direito do mouse sobre o comentário e selecionando Comentário no menu que surgiu, quando da impressão do traçado onde haja comentários esses serão impressos em uma folha separada com o título e a descrição.

Eventos da página:

Para incluir, alterar ou excluir um <u>evento de página</u> basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer local da janela de traçado e selecionar o evento desejado.

Importante: os eventos de página podem ser incluídos também durante a aquisição.

11.15. Mapa de amplitude

11.16. Disponível apenas nas versões com mapeamento.

Quando você abre um exame para ver e inserir amostras, o Mapa de Amplitude já aparece abaixo da janela Registro. Para trazê-lo para frente da janela, clique em qualquer lugar do Mapa. Este apresenta os seguintes itens:



1 - Imprimir - Permite que se dê o comando para impressão através dos botões.

obotão impressora colorida imprime a Tela.

obotão disquete colorido gera um arquivo de bitmap da Tela, para impressão posterior;

11.17. Configurando montagens

Configuração de montagens é usada para o caso de se desejar mudar, apagar ou inserir uma nova montagem para estudo de algum ou todos os exames.

Configuração das M	ontagens														
Nome:	Descrição:														
AROTINA	POLISSO	NOGRAFIA		🔽 Mon	tagem pad	rão para	aquisição								
AROTINA CANAIS A CANAIS B MON-A MON-B	Canais: AS-A6	Rótulo: QUEIXO	Amplitude:	RGB	Inv. Sinal	Auto Escala	Qtd. Amostras 128	Tipo: EMG QUEIX	0	Filtros					
MON-C	C3-Oz	C3-Oz	100	000-000-00)0		128	EEG			-Canais -				
SONOMAP	O2-Fz	O2-Fz	100	000-000-00)0		128	EEG					1		1
	AS-A6	QUEIXO	1200	255-000-00	00		128	EMG QUEIX	io i			Fpl		Fp2	
	F1-Oz	LOC	100	000-001 Fil	tros			×			F7	F3	Fz	F4	F8
	F2-Fz	ROC	100	000-001					-						
	A1-A2	ECG	900	255-00	Canais: A	5-A6					T3	C3	Cz	C4	T4
	A3-A4	PERNA	3200	128-00							TS	53	De	DИ	та
	B4	RONCO	500	000-12:								FS	F2	F4	10
	Bl	FLUXO	100	000-001	klatala.							01	Oz	02	
	B2	TORAX	200	000-12:	- Notch:				CICA						
	B3	ABDOM	700	000-12:		0 Hz		50 Hz	MINAL						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	BS	SAT.02	200	255-00											
	B6	POS	400	000-001	– Eliminar	frequên	cias entre:		ON						
N° Canais; 13					2						Agrega	ar i	Modifica	: A	pagar
					Frequ	ência Inf	erior:								
Copiar Montagem					Frequ	ência Su	iperior:								
					Soment	e permiti	r frequênci	as entre:							
				_	Frequ	ência Inf	erior: 3)							
					Frequ	ência Su	iperior: 1	28							
									L						
					<u>0</u> K		_	<u>C</u> ancel							
	1	i		·											
		OK	1	Definir Padrão	,	<u>L</u> er l	Padrão	Car	ncelar						

Nota: A configuração de montagem deverá ser feita de acordo com o tipo de exame, no caso considere como exemplo a figura, abaixo, da direita adequada para o Sleep Compact823/840.

∩	anais –									
		Fpl	Fpz	Fp2						
	F 7	F3	Fz	F4	F8					
	Т3	C3	Cz	C4	T4					
	T5	P3	Pz	P4	T6					
		01	Oz	02						
A1 A2										
Agregar Modificar Apagar										

11.18. Inserindo uma montagem

54

1 - Abra o menu Configurações e escolha Montagens. A Caixa Configuração de Montagens se abrirá.

2 - Coloque o nome da nova montagem no campo *Nome* e clique no botão *Agregar*. Note que o nome da nova montagem aparecerá junto às outras.

3 - Vá para o campo seguinte, *Descrição*, e o preencha com uma descrição da nova montagem. Lembrese de alternar entre os campos com a tecla **TAB**.

4 - Clique nos canais que comporão cada item da montagem. Seus nomes são inseridos nos campos Canais e Rótulo; caso deseje altere o rótulo. A amplitude padrão é 100 μ V e a cor é o preto (000-000-000). Pode-se também inverter o sinal e utilizar a *Auto Escala* que informa ao sistema para escolher a melhor escala para que o traçado na tela não se sobreponha ao dos canais superior e inferior.

6 – Se necessário, configure os filtros.

Quando da gravação do exame, o arquivo é gerado sem as informações dos filtros, ou seja, mesmo que em determinados canais tenha se eliminado as frequências de 20 Hz a 30 Hz, pode-se, quando da análise do exame, eliminar esse filtro e mostrar todas as frequências, ou seja, o sinal original.

- Notch 60 Hz e 50 Hz: utilizados para eliminar interferências da rede elétrica. A frequência da rede elétrica no Brasil é 60 Hz.

Importante: É obrigatório que o aparelho esteja ligado numa tomada aterrada para proteção ao paciente.

- Eliminar frequências entre: elimina as frequências do intervalo selecionado.

- Somente permitir frequências entre: deixa passar apenas as frequências do intervalo selecionado, eliminando todas as outras.

8 - Clique no botão Agregar.

9 - Repita os passos 4 a 6 até que todas as linhas da montagem estejam configuradas. O programa aceita de 1 a 32 canais (de 1 a 40 canais para SC 840) e a quantidade inserida é sempre mostrada no campo Canais.

10 - Terminada a inserção de linhas, clique no botão OK.

11.19. Modificando uma montagem

Você pode modificar toda uma montagem ou apenas o título, ou apenas algumas linhas dessa montagem.

Para modificar apenas o título, clique no título a ser modificado para que este seja inserido no campo *Nome*. Escreva o novo nome e clique no botão *Modificar*.

Para modificar o campo *Descrição*, clique no nome da montagem cuja descrição deverá ser modificada e depois clique no campo *Descrição*. Escreva a nova descrição e clique no botão *Modificar*.

Para modificar uma ou mais linhas de montagem, primeiro clique no nome da montagem para que suas linhas sejam inseridas. Depois clique na linha a ser modificada para que esta seja inserida nos campos

Canais, Rótulo, Amplitude, Cor, Inverter Sinal, Auto Escala e Filtros. Altere os campos desejados e clique no botão Modificar.

Quando terminar de modificar, clique no botão OK.

11.20. Copiando uma montagem

Clique no nome da montagem a ser copiada, no campo nome digite o nome da nova montagem e clique no botão *Copiar Montagem*. Será criada uma montagem com os mesmos canais da montagem original.

11.21. Apagando uma montagem

Para apagar uma montagem, clique no nome da montagem a ser apagada e clique no botão Apagar.

11.22. Definindo padrão de montagem

Quando uma nova montagem é criada, os canais selecionados são considerados o padrão para aquela montagem. Caso você queira fazer uma alteração momentânea e depois voltar os canais padrão, bastar fazer a alteração e depois clicar no botão Ler Padrão.

11.23. Lendo padrão de montagem

Ler os canais e valores padrão da montagem selecionada e os torna os dados atuais.

Lembre-se: o programa comporta 30 tipos de montagens. Caso já estejam todas configuradas, para que se crie outra será necessário apagar alguma.



11.24. Configurando o arquivo de vídeo

Na janela de "Vídeo" clique no botão configurar. É aberta a janela de Configuração de vídeo.

Janela Configuração de vídeo

Nota: Verifique com o suporte técnico Meditron, os hardwares de captura de vídeo compatíveis!

1 – Hardware de captura: normalmente há apenas uma placa de captura de vídeo instalada no computador.
 Existindo apenas uma ela é automaticamente selecionada. Caso exista mais de uma, selecione a desejada.

2 - Tempo em memória: é o tempo que o sistema mantém continuamente em memória antes do comando de gravação do vídeo, ou seja, o sistema mantém sempre os últimos n segundos em memória para que, quando do comando de gravação esses últimos segundos antes do comando sejam recuperados e gravados efetivamente.

3 - Ritmo de captura: é a quantidade de quadros (frames) adquiridos por segundo. Um filme é composto por uma sequencia de quadros e a quantidade máxima que o olho humano consegue capturar é de 30 quadros por segundo. Com essa configuração todos os movimentos do paciente são registrados e o filme é visto de forma contínua. Com uma quantidade menor de quadros por segundo, o vídeo, quando revisto, é apresentado como se houvesse "quebras" entre os movimentos. Contudo, dependendo do tipo de exame realizado, não é necessário adquirir 30 quadros por segundo, pois não se precisa de tantas imagens do paciente, geralmente 10 quadros por segundo são suficientes para acompanhar certos movimentos do paciente. <u>Quanto maior o número de quadros maior também o tamanho do arquivo de vídeo</u>.

4 – Arquivos temporários: diretório utilizado pelo sistema para guardar arquivos temporários, que são apagados quando o sistema é encerrado.

Clicando-se no botão Resolução é aberta a janela Video Source.

Janela Video Source

- 5 Color: definição dos ajustes de cor. O padrão é 128 para todos.
- 6 Standard: deve sempre estar em NTSC-M.
- 7 Overlay: selecioneaopção Use Overlay.
- 8 Connector: selecione sempre Composite (external).

Clicando-se no botão Ajuste da janela Configuração de Vídeo é aberta a janela VideoFormat.

9 – ImageDimensions: é o tamanho da imagem, resolução horizontal e vertical. Recomendamos o tamanho 320 x 240.

10 - ImageFormat: deve ser informado 24 bits RGB.

11.25. Gravação e reprodução do vídeo

O Vídeo EEG / Vídeo Polissonografia consiste da filmagem do paciente, sendo gerado um arquivo digital com esse filme. Isso é possível através da instalação, no computador, de uma placa de captura de vídeo, à qual é conectada uma câmera de vídeo/filmadora. A imagem capturada pela câmera é enviada ao computador, onde é gerado um arquivo.

Existe total sincronismo no tempo entre a imagem do vídeo e o exame do paciente.

Durante a realização do exame, a gravação do vídeo pode ser iniciada e encerrada tantas vezes quanto necessário.



Inserindo Eventos / Marcações:

58

Quando da revisão do exame podem ser inseridas marcações (eventos) no arquivo de vídeo, as quais permitem a descrição de eventos e o deslocamento rápido pelo exame. Para isso basta colocar o cursor

vertical, da tela do exame, no ponto desejado e, na tela do vídeo, digitar o texto desejado e clicar em *Criar Evento*.

Alterando/Editando um Evento

A alteração do texto informado como descrição do evento deve ser feita da seguinte forma:

1 - Selecione o evento desejado na Lista de Eventos;

- 2 Clique em *Editar*;
- 3 Altere o texto do evento;
- **5** Clique em *Criar Evento*.
- 6

Excluindo um Evento

Para excluir um evento selecione-o na Lista de Eventos e clique em Excluir.

Imprimindo a Lista de Eventos

Para imprimir a lista de eventos clique na impressora na janela de vídeo

11.26. Reduzindo exames

Após a impressão, é natural que se realize a redução do exame, já que este ocupa muito espaço no HDD.

É importante saber que a redução elimina todas as páginas do exame que não contenham amostras. Portanto, se desejar conservar alguma página, insira uma amostra nela.

Após inserir amostras em todas as páginas desejadas, clique no menu Arquivo e escolha Reduzir. A janela Reduzir Arquivo aparecerá para que você clique no botão Selecionar e selecione o exame desejado. Escolha e clique em OK. O número do exame será inserido na janela Reduzir Arquivo. Clique no botão OK. Outra janela se abrirá solicitando a confirmação da redução. Clique novamente em OK.

11.27. Copiando exames

Coloque o disquete do drive correspondente e clique no menu *Arquivo*. Escolha *Copiar*. Uma janela chamada *Cópia de Arquivo* se abrirá para que você informe de onde e para onde irá copiar. Clique na segunda janelinha e escolha o drive correspondente ao que está o disquete. Clique, então, no botão *Selecionar* para selecionar o exame. Após isto feito, clique no botão *OK*.

Note: que o número do exame será inserido no campo apropriado da janela *Cópia de Arquivo*. Clique no botão *OK* e imediatamente a cópia será iniciada.

11.28. Apagando exames

Após ter sido feita uma cópia em disquete do exame, é natural que se deseje apagar este exame para liberar espaço em disco. Proceda da seguinte maneira:

Clique no menu Arquivo e escolha Apagar. Uma janela chamada Apagado de Arquivo se abrirá para que você clique no botão *Selecionar*. Outra janela se abrirá para que você selecione o exame a ser apagado. Após seleciona-lo, clique no botão OK. O número do exame será inserido automaticamente no campo apropriado da janela Apagado de Arquivo. Clique, então, no botão OK e outra janela se abrirá solicitando a confirmação de exclusão do exame. Clique no botão OK e o exame será imediatamente apagado.

11.29. Atualizando exames

Há incompatibilidade entre os exames da versão atual e os gerados em versões anteriores a versão 1.92. Para se poder ler e analisar esses exames é preciso atualizá-los para a versão atual.

Para isso, você deve acessar a opção Arquivo/Atualizar Exames e selecionar o arquivo que você deseja atualizar.

Se você selecionar um arquivo compatível com a versão atual, nada será feito. Caso seja necessário atualizá-lo, o procedimento será realizado, deixando o exame pronto para leitura e análise.

11.30. Compactando exames

A compactação de exames é usada para o caso de se desejar transferir um exame de um computador para outro conservando-se o exame por inteiro. Pode ser usado também para se colocar vários exames num mesmo disquete ou CD.

É necessário um programa de compactação, por exemplo: winzip, winrar, etc.

11.31. Exportando exames

Permite exportar um ou vários exames com um arquivo único com extensão. mdt, facilitando o envio por Email.

11.32. Importar exames

60

Permite importar um ou mais exames de um arquivo com extensão. mdt, automaticamente para a pasta Estudios ou outra selecionada.

12. PRECAUÇÕES - CUIDADOS E RESTRIÇÕES

12.1. Precauções

- Este equipamento dever ser utilizado somente por profissionais qualificados.
- Utilize com este equipamento apenas produtos fabricados e aprovados pela Meditron. O uso de produtos não aprovados ou de maneira não recomendada pode afetar as especificações de desempenho do equipamento. Isto inclui: cabos de conexão, eletrodos, creme condutor e fonte.
- Por favor, leia estas precauções antes de operar o equipamento.
- Para utilização segura e efetivamente o equipamento, sua operação deve ser totalmente compreendida.

Ao instalar ou armazenar o equipamento, tome as seguintes precauções:

- Evite contato com líquidos, poeira, pressão atmosférica extrema, umidade ou temperatura excessivas, áreas pouco ventiladas e ar salino ou sulfúrico.
- Acomode o equipamento em local plano, no nível do solo. Evite vibrações e choques mecânicos, mesmo durante o transporte.
- Evite locais onde são armazenados produtos químicos ou onde haja risco de vazamento de gás.
- A linha de energia a qual será ligado o equipamento deve corresponder em frequência e voltagem às especificações do equipamento e deve ter capacidade suficiente de corrente.
- Escolha uma sala onde haja aterramento adequado.

Antes de operar o equipamento:

- Verifique que o equipamento esteja em perfeita ordem de operação.
- Verifique que o equipamento esteja corretamente aterrado.
- Verifique que todos os cabos estejam corretamente conectados.
- Preste atenção redobrada quando o equipamento estiver conectado a outros agentes externos para evitar diagnósticos errados ou outros problemas.
- Todos os circuitos que são diretamente ligados ao paciente devem ser verificados duplamente.

Durante a operação:

- Tanto o equipamento quanto o paciente devem receber atenção contínua.
- Desligue o equipamento ou retire os eletrodos ou transdutores quando necessário para assegurar a segurança do paciente.
- Evite contato direto entre o instrumento e o paciente.
- Os seguintes avisos indicam a possibilidade de ferimento ao paciente ou ao operador.
- Esteja ciente do sinal de interferência, que pode ocorrer das fontes externas. Os sinais eletrônicos são requeridos para o SC 823/840 funcionar. Mesmo que o sistema contenha os métodos e as técnicas que podem fornecer proteção das fontes externas da interferência, você deve operar o sistema como segue:
- Não conecte os fios de ligação do sensor em tomadas elétricas. O contato do fio com as tomadas

é perigo de choque elétrico.

- Use os componentes do sistema em uma superfície resistente e nivelada. Não coloque o equipamento no tapete.
- Não opere o sistema SC 823/840 em nenhuma situação explosiva onde as fontes inflamáveis ou explosivas são operacionais e estão em uso.
- Se você suspeitar que o sistema não está trabalhando corretamente, não tente prestar-lhe serviços de manutenção. Contate o fabricante do equipamento para assistência técnica.
- Desconecte sempre os componentes de todas as fontes de alimentação elétrica (AC) ao limpar o sistema ou algum de seus acessórios. Para remover a fonte AC, desconecte o cabo da fonte de alimentação da tomada.
- Se um paciente tiver um histórico cardíaco, consultar o médico do paciente antes de executar o estudo.
- O equipamento SC 823/840 e seus acessórios não são protegidos do efeito da desfibrilação cardíaca.
- Remova todas as ligações dos pacientes (peças aplicadas) antes de executar a desfibrilação cardíaca.
- Não use o sistema SC 823/840 em um ambiente de imagem de ressonância magnética (MRI) ou próxima a uma fonte elevada de emissões.
- Não toque no módulo principal e no paciente simultaneamente, porque este pode criar um perigo de choque elétrico.
- Inspecionar periodicamente os cabos elétricos, cabos, e o dispositivo da fonte de alimentação para danos ou sinais de desgaste. Rejeite e substitua todas as peças danificadas antes de usar.
- Certificar-se de que todos os fios unidos ao paciente estão distribuídos para reduzir a probabilidade de estrangulação.
- Os pinos dos conectores identificados com o símbolo de advertência de ESD não devem ser tocados. As conexões não devem ser feitas a estes conectores a menos que os procedimentos precauções de ESD forem usados.

Desligando após o uso

62

- Desligue o equipamento com todos os controles retornados à posição original.
- Remova as conexões cuidadosamente.
- Limpe o equipamento junto com todos os acessórios para o próximo uso.
- O equipamento deve receber atenção especializada e profissional para reparos e manutenções. Quando não estiver funcionando propriamente, deve ser claramente identificado para evitar sua utilização enquanto não é reparado.
- O equipamento não deve ser alterado ou modificado de nenhuma forma.

Manutenção e inspeção (consulte também a página 65 deste manual)

- O equipamento e acessórios devem sofrer uma inspeção regular de manutenção a cada seis meses.
- Se armazenado por períodos prolongados de tempo, certifique-se de que o equipamento esteja em perfeito estado de operação antes de utilizá-lo.

- Informações técnicas como lista de componentes, descrições etc. Estão disponíveis para pessoal qualificado através de requerimento ao fabricante.
- Quando o equipamento for utilizado com equipamentos eletro cirúrgicos, preste atenção à aplicação e localização e /ou transdutores para evitar dano ao paciente.

12.2. Cuidados

- Os seguintes cuidados indicam a possibilidade dos danos ao aparelho. Para todo equipamento usado com o sistema SC 823/840, seguir todas as recomendações e instruções do fabricante. Ler, compreender, e seguir as instruções neste manual. Se você não tiver um manual, peça um ao fabricante do equipamento.
- As peças condutoras dos eletrodos e de conectores associados, incluindo o eletrodo terra, não deve contatar outras partes condutoras, incluindo à terra.
- Não se usa durante procedimentos cirúrgicos de alta frequência ou eletro cirurgias.
- Utilizar somente creme condutivo especificado pelo fabricante e registrado pela ANVISA.
- A operação do sistema SC 823/840 pode adversamente ser afetada perto de campos eletromagnéticos que excedem o nível de 10V/m nas condições de teste de EN 60601-1-2.
- A operação de equipamento de alta frequência (diatermia).
- Desfibriladores, ou equipamento de terapia de onda curta.
- Radiação (por exemplo, raio X, CT).
- Campos magnéticos (por exemplo, RMI).
- Tecidos sintéticos das roupas ou dos tapetes podem também causar a interferência devido à eletricidade estática. Tocar em um objeto inanimado (por exemplo, parede) antes de segurar o paciente ou o sistema impede problemas do acúmulo de estática.
- Sinais de forte transmissão da tevê, rádio, aeroporto, polícias, fogo, e as estações da ambulância poderiam se recebidas e interpretadas como sinais do coração e/ou da respiração. Se você ficar situado menos de uma milha de algumas destas fontes, contate o fabricante para ajudar-lhe em determinar se seu sistema operará corretamente.
- Não embeber e nem imergir o módulo principal em nenhum líquido.
- A interferência pode causar ou interromper a operação de equipamentos próximos. Pode ser necessário orientar ou realocar o SC 823/840 ou blindagem do local instalado.
- Nunca use um cabo de extensão com o sistema SC 823/840. Opere sempre o equipamento usando uma tomada de alimentação AC. Se você estiver inseguro se uma tomada de alimentação está aterrada corretamente, contate um eletricista para o auxílio.
- Não coloque líquidos sobre e nem próximo ao sistema SC 823/840. Se os líquidos forem derramados no equipamento, interrompa o uso até que se possa determinar, que o dispositivo possa ser operado com segurança. Contate o fabricante.
- Não opere o sistema SC 823/840 durante tempestades elétricas.
- Não deixe cair o módulo principal e componentes do sistema SC 823/840. Se alguns dos dispositivos caírem no chão, interrompa o uso até que se possa determinar que o dispositivo esteja inteiramente operacional. Contate o fabricante para auxílio.
- Relate problemas com qualquer dos componentes do sistema SC 823/840. Se o sistema não estiver trabalhando corretamente, contate o fabricante imediatamente para o serviço.

- Use somente acessórios e cabos especificados pelo fabricante. A não utilização dos mesmos recomendados pelo fabricante poderá resultar em aumento das emissões eletromagnéticas.
- Sempre que iniciar um exame de eletroencéfalografia verifique as conexões dos cabos, sensores ou eletrodos na unidade principal. Se por acaso o equipamento acusar erro durante a calibração, ou mesmo não obter uma calibração apropriada, os sensores ou eletrodos deverão ser avaliados para substituição.
- Não instale o equipamento em sala de exames MRI. O equipamento pode não operar corretamente devido ao ruído magnético de alta frequência.

12.3. Advertências

- O SC 823/840 somente poderá ser utilizado por médico treinado para tal ou à sua ordem, que tenham competência para interpretação dos dados obtidos.
- Utilizar somente produtos e acessórios com as especificações recomendadas pelo fabricante. Diferentes especificações poderão causar aumento de emissão eletromagnética.
- O equipamento respeita e está de acordo com a norma de (EMC) interferência eletromagnética.
- É vedado o uso do SC 823/840 em Centros Cirúrgicos e UTIS por não ser equipamento de suporte a vida.
- O fabricante recomenda que não deve ser usado, ou instalado, qualquer outro equipamento próximo ao SC 823/840, para não haver mudanças de configuração e má funcionabilidade do equipamento, gerada por emissões eletromagnéticas de outros equipamentos.
- Ler atentamente este manual, antes de iniciar o uso do equipamento.
- Não instale o sistema **Sonolab2015/Winmap2015** ou **Somnium(opcional)**, e nem o utilize para exames de EEG em um computador pessoal não especificado pela Meditron.
- Se o computador não estiver dentro dos padrões de desempenho e normas (pág.17) de segurança exigidos pela Meditron, podem ocorrer choques elétricos tanto ao paciente quanto ao operador.
- A Meditron não garante hardware/software defeituosos após a instalação.
- Apenas utilize os cabos de força (AC) fornecidos junto com o equipamento. Se outro cabo for utilizado pode causar choque elétrico.
- Pode ser necessária a utilização de aterramento equipotencial para a segurança do paciente. Consulte um profissional qualificado.
- Ao conectar um equipamento externo qualificado aos conectores, certifique-se de que esse equipamento externo esteja de acordo com os padrões de segurança para equipamentos médicos IEC60601-1-1 Parte 1-1.

12.4. Restrições

64

O equipamento não tem restrições. Pode ser usado para diagnostico em adultos e crianças.

12.5. Biocompatibilidade

Todas as partes que entram em contato direto com tecidas bilógicos do paciente como:

A) Creme condutivo (Pasta Disk-Fix® Registro ANVISA 10380630008 de fabricação Meditron)

B) Eletrodos de EEG, ECG, EOG, EMG.

São ensaiados periodicamente em laboratórios acreditados quanto a irritabilidade dérmica, toxidez, estudo de estabilidade acelerada e outros, para assegurar o cumprimento das normas ISO 10993-1, mantendo os laudos arquivados no departamento da qualidade.

Atenção: a Meditron não fornece e não recomenda o uso de eletrodos invasivos em conjunto com os equipamentos SC 823 e SC 840.

13. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

13.1. Manutenção periódica (Verificação de desempenho do usuário)

Sempre que o usuário suspeitar de falha no funcionamento ou semanalmente, poderá fazer um teste de impedância com os eletrodos em solução salina conforme procedimento do item 10.17 da pág. 35.

13.2. Manutenção preventiva

Para manutenção preventiva, a Unidade Principal e os acessórios, deverão ser enviados para o laboratório da Meditron para que sejam aferidos, no mínimo a cada ano. Neste ato a empresa fará todos os testes de parametrização de medidas do equipamento assim como o teste de correntes de fuga do mesmo. Tal teste não tomará mais que um dia útil desde sua chegada em laboratório, porém é necessário <u>fazer um agendamento</u> com o suporte técnica Meditron, antes de enviar.

13.3. Manutenção corretiva

Faz-se necessário a manutenção corretiva, quando os parâmetros, ou seja, os gráficos, do equipamento, não condizerem com a realidade ou o equipamento apresentar quaisquer sinais de mau funcionamento ou anormalidade. A Unidade Principal e todos os seus acessórios deverão ser enviados para o laboratório do fabricante para que seja revisada e testada pela assistência técnica.

Em ambos os casos, o equipamento deverá ser acomodado em sua embalagem original, embalado em recipiente com proteção e enviado para o laboratório da empresa, ou entregue em mãos, desde que seja com o devido cuidado para evitar avarias. Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Depto. Técnico para instruções de embalagem e manuseio.

Atenção: sempre enviar a fonte de alimentação junto com o equipamento!

Atenção: A fonte do equipamento possui fusível interno, que pode ser substituído somente pela assistência técnica do fabricante! Fusível modelo: mini T4AL250VAC.

13.4. Proteção Ambiental

- A embalagem do equipamento é composta por caixa de papelão contendo flocos de isopor. O papelão da embalagem é reciclável. Procurar um centro de reciclagem para tal. O isopor poderá ser reutilizado para sucessíveis embalagens ou descartado em local apropriado ou no sistema de coleta local.
- Quando acabar a vida útil do equipamento, descartar todos os seus componentes em lugar apropriado ou devolver o equipamento para o fabricante para providências (todos os custos com envio e encargos fiscais, correm por conta do cliente).
- Peças metálicas: Pesquisar desmanches ou depósitos de sucata.

13.5. Limpeza Periódica

Este capítulo descreve como limpar o equipamento e os sensores ou eletrodos do **SC 823/840**. Siga estas instruções gerais ao limpar os sensores ou eletrodos:

1. Desconecte sempre os componentes de todas as fontes elétricas ao limpar o equipamento ou algum de seus acessórios.

2. Siga as instruções do fabricante para a limpeza e desinfecção de todo o equipamento.

3. Desconecte todos os sensores ou eletrodos e cabos do equipamento SC 823/840 antes de limpar. As seções abaixo fornecem instruções específicas para limpar o equipamento.

A Unidade Principal:

Limpe a unidade Principal com um pano úmido semanalmente, podendo se usar um pouco de (sabão ou detergente) neutro.

Certifique-se de que todas as peças estão completamente secas antes de reusá-las!

Cuidado: <u>Não autoclave ou esterilize</u> o equipamento **SC 823/840**. Não embeba nem imirja o equipamento em nenhum líquido.

Nota: o equipamento comprado de outro fabricante pode requerer métodos diferentes da limpeza e de desinfecção.

Os eletrodos de EEG:

66

1 - Limpar os eletrodos de EEG depois de finalizado os procedimentos, de acordo com as instruções do fabricante.

2 - Embeba os eletrodos em água corrente (somente do lado das conchas) por um tempo, e limpe-os gentilmente com água corrente.



Nota: Se alguma pasta sobrar no eletrodo, irá endurecer e será difícil remover.

3 - Limpe então com um tecido molhado com (sabão ou detergente) neutro e água;

4 - Limpe os cabos dos eletrodos com um tecido e água (ou água morna).

Nota: Não use líquidos voláteis (solventes) como thinner ou benzina, pois podem causar derretimento ou quebra dos materiais.

Periodicamente limpe a superfície do componente com um pano macio úmido com água morna e seque com um tecido seco.

14. PEÇAS E ACESSÓRIOS

O SC 823/840, possui peças e acessórios que podem ser adquiridos em separado ou que podem ser solicitados em caso de reposição por falta ou avaria. São eles:







Foto Estimulador c/cabo

Acessórios do sistema

- Computador da estação de trabalho (não fornecido)
- Monitor do computador (não fornecido)
- Laptop (não fornecido)
- cabos
- Eletrodos de EEG
- Pedestal de fixação Opcional
- Foto estimulador Opcional
- Manual de instruções
- Pasta Disk Fix

Nota: Recomenda-se que você compre o computador que você usará com o **SC 823/840** para assegurar o desempenho do Software Sonolab2015/Winmap 2015 ou SOMNIUM. Os clientes têm a opção de obter e utilizar o mesmo computador para outros usos, porém o fabricante não garante o desempenho nos sistemas Winmap2015 ou Somnium (opcional), simultaneamente com outros aplicativos.

Nota: Os computadores usados com o equipamento SC 823/840 devem atender a norma IEC 60950.

Nota: O estilo do microfone, de alto-falantes, e de alguns acessórios tais como câmeras podem diferir das mostradas neste manual.

15. TREINAMENTO

Em caso de necessidade do usuário, Meditron disponibiliza o serviço de treinamento. Que pode ser:

- Pelo telefone em caso de usuário mais experiente.
- Através de conexão remota. Meditron viabiliza em modo rápido e eficiente o operador na execução das tarefas primaria. Isso prevê uma conexão em banda larga a internet.
- Meditron sob consulta disponibiliza um treinamento personalizado na Meditron ou no local pela duração de 6horas, ou mais conforme necessidade.

16. ESQUEMAS DE CIRCUITO

A Meditron Eletromedicina Ltda. predispõe mediante acordo com o usuário, os esquemas de circuitos, lista de peças, componentes e outras informações necessárias ao pessoal técnico qualificado do Usuário para reparar partes do equipamento que são designadas pela Meditron como reparáveis.

17. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte:

Deve ser feito de modo adequado para evitar queda e, em sua embalagem original.

Armazenagem:

O equipamento deve ser armazenado em local seco e fresco, em temperatura ambiente entre 15 e 40° e a umidade relativa em torno de 60%, de preferência em sua embalagem original de transporte e armazenamento.

18. GARANTIA

Termo de garantia legal

(De acordo com o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990) a empresa Meditron Eletromedicina Ltda., em cuprimento ao Art.26 da Lei 8.078, de 11 de Setembro de 1990 vem por meio deste instrumento, garantir o direito do consumidor de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação de todos os produtos por ela fabricados e comercializados, pelo prazo de 01 ano, *a contar da data de entrega efetiva dos produtos*. Tratando-se de vício oculto o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito, conforme disposto no Parágrafo 3° do Art.26 da Lei 8.078.

Para que o presente Termo de Garantia Legal surta efeito, o consumidor deverá observar as condições abaixo descritas:

Não permitir que pessoas não autorizadas realizem a manutenção dos materiais ou equipamentos em questão.

Não permitir o uso indevido bem como mau uso dos materiais ou equipamentos em questão.

Seguir detalhadamente todas as orientações de uso, bem como os cuidados de limpeza e conservação descritos no Manual do Usuário ou instruções de uso.

As partes e peças que venham a sofrer desgaste natural pelo uso dos materiais ou equipamentos, não estarão cobertas por este Termo Legal de Garantia, se o vício for reclamado após o prazo regular determinado pelo fabricante para a substituição desses itens.

19. SIMBOLOGIA UTILIZADA

19.1. No equipamento

SIMBOLO	NORMA IEC	DESCRIÇÃO
	417-5172	Equipamento de Classe II
*	878-02-03	Parte aplicada do Tipo BF
\triangle	348	Atenção! Consultar os documentos acompanhantes
Ŧ	417-5017	Terminal de Aterramento Geral,
		Incluindo o funcional
\checkmark	417-5021	Terminal ou ponto de equalização de potencial
\sim	417-5032	Corrente Alternada
	417-5031	Corrente Contínua
Ŷ	(*)	Conector de entrada USB
0	(*)	Identifica a tecla que liga e desliga o equipamento pela fonte.
+	(*)	Polaridade positiva da fonte
-	(*)	Polaridade negativa da fonte
<u>+</u>	(*)	Conector de alimentação, contato externo com polaridade positiva, contato interno central com polaridade negativa
Fp1, Pz, F7	(*)	Nomenclatura adotada para localização de eletrodos no escalpo, segundo convenção internacional.

	(*)	Fabricante
X	(*)	Não descarte o aparelho com resíduos domésticos normais. Para informação sobre a disposição adequada do aparelho, por favor, entre em contato com o serviço responsável.
IPX0	(*)	Avaliação Ordinária do Equipamento
물물	(*)	rede
	(*)	Descarga eletrostática
CE	(*)	Declaração CE de Conformidade

19.2. Na embalagem

SIMBOLO	NORMA ISO	DESCRIÇÃO
	780	Este lado para cima
	780	Frágil
	780	Proteja contra chuvas
		Manusear com cuidado
	780	Manter protegido contra luz solar
		Material Reciclável
------------	-----	------------------------------
49 °C max.	780	Limite de temperatura
60%	780	Umidade
5	780	Empilhamento máximo 5 caixas

73

20. ORIENTAÇÃO E DECLARAÇÃO DO FABRICANTE

Informação EMC

Orientação e declaração do fabricante

Emissões Eletromagnéticas

Este dispositivo é pretendido para o uso ambiente eletromagnético especificado abaixo.

O usuário deste dispositivo deve certificar-se que está usado em tal ambiente.

Testes de	Conformidade	Ambiente Eletromagnético -	
Emissão		Orientação	
RF emissões CISPR 11	Grupo 2	O SC 823/840 usa a energia de RF somente para sua funções internas. Conseqüentemente, suas emissões de RF são muito baixas e não é provável que cause nenhuma interferência em equipamentos eletrônicos próximos.	
RF emissões	Classe B	O SC 823/840é apropriado	
CISPR 11		para o uso em todos os	
Emissões Harmônicas	Classe A	estabelecimentos que não sejam residenciais e	
IEC 61000-3-2		aqueles conectados à rede pública de distribuição de energia elétrica de	
Flutuações de Tensão/	Conforme	baixa tensão	
Emissões de cintilação		que alimente edificações para utilização doméstico.	
IEC 61000-3-3			

Orientação e declaração do fabricante - Imunidade eletromagnética

Este dispositivo é pretendido para o uso ambiente eletromagnético especificado abaixo.

O usuário deste dispositivo deve certificar-se que está usado em tal ambiente.

Teste de	IEC 60601	Nível de	Ambiente
Imunidade	Nível de teste	conformidade	Eletromagnético –
			Orientação
		~ ^	
Descarga	+6 kV contato	Conforme	Os assoalhos devem ser telha de
Eletrostática	+8 kV ar		madeira, concreto ou cerâmica.
Lieuostatiea			Se os assoalhos forem cobertos
(ESD)			com o material sintético, a
			umidade relativa deve ser ao
IEC61000-4-2			menos 30%.
	+2 kV para linhas de	Conforme	A principal qualidade alimentação
Transiente rápido	fornecimento de		principal deve ser aquela de um
elétrico/estourado	alimentação		ambiente típico em repouso ou
eletiteo, estoutudo			hospital.
IEC 61000-4-4	+1 kV para linhas de		
	entrada e saída.		
Surge	+1 kV Modelo	Conforme	A principal qualidade de
0			alimentação principal deve ser
IEC 61000-4-5	diferencial		aquela de um ambiente típico em
	⊥2 kV Modo Comum		repouso ou do hospital
Mergulhos de	<5% UT (>95% dip in		A principal qualidade de
tensão, interrupções	UT) para 0.5 ciclo		alimentação deve ser aquela de um
curtas e variações de	40% UT (60% dip in	Conforme	ambiente típico do hospital.
tensão em linhas de	UT) para 5 ciclos 70%		
entrada da fonte de	UT (30% dip in UT)		Se o usuario do SC $22/940$
alimentação	para 25 ciclos<5% UT		823/840 requer a operação
IEC 61000 / 11	(>95% dip in UT)		dos dispositivos principais de
ILC 01000-4-11	para 5 sec		alimentação recomenda-se que o
			equipamento de uma fonte de
			alimentação interruptível ou de
			uma bateria.

Nota: UT é a tensão principal da A.C. antes da aplicação do nível do teste. Orientação e declaração do fabricante – Imunidade eletromagnética

75

Este dispositivo é pretendido para o uso ambiente eletromagnético especificado abaixo.

O usuário deste dispositivo deve certificar-se que está usado em tal ambiente.

Teste de	IEC 60601	Nível de	Ambiente
Imunidade	Nível de	conformidade	Eletromagnético -
	teste		Orientação
Freqüência de	3 A/m	3 A/m Conforme	Os campos magnéticos de
alimentação			freqüência de alimentação devem
(50/60Hz) campo			estar na característica de níveis de
magnético			uma posição típica em um
dafreqüência			ambiente típico de hospital ou
			comercial típico
IEC 61000-4-8			
	3Vrms	3VrmsConfome	O equipamento de comunicação
	150 LH 90		portátil e móvel de RF deve ser
Conducão DE	150 KHZ a 80		usado não muito perto de
Colluuçao Kr	MHz		qualquer peça do SC 823/840,
IEC 61000-4-6			incluindo cabos, com a distância
			recomendada da separação
			calculada da equação aplicável à
			frequência do transmissor.
			Distância recomendada de
			separação
			$\mathbf{d} = 1.2 \ \forall \mathbf{P}$
			d = 1.2 \forall P 80 MHz to 800 MHz
			d = 2.3 VP 800 MHz to 2.5 GHz
			onde P está a avaliação de
			alimentaçãomáxima de saída do
			transmissor em Watts
			(W) de acordo com o fabricante
			do transmissor e o d está a uma
			distância recomendada da
			separação nos medidores (m).

	As forças do campo dos
	transmissores fixosde RF, como
	determinados por um exame
	eletromagnético do local, e devem
	sermenos do que o nível de
	compliance emcada interferência
	de escala de freqüênciab
	pode ocorrer próximo ao equipamento
	marcada com o seguinte símbolo:

a As intensidades de campo dos transmissores fixos, tais como estações de base para os telefones (celular/ sem fio) de rádio e rádios móveis da terra, o rádio amador, o rádio AM e FM e transmissão de tevê não pode ser previstas teóricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético devido aos transmissores fixos de RF, um exame eletromagnético do local deve ser considerado. Se a força medida do campo na posição em que o **SC 823/840** está sendo usado exceder o nível aplicável de conformidade de RF acima, o SleepCompact823/840 deve ser observado para verificar a operação normal. Se o desempenho anormal for observado, as medidas adicionais podem ser necessárias, como re-orientação ou recolocação do dispositivo.

b Sobre a escala de freqüência 150 KHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser menores de 3 V/m.

Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz a 2.5 GHz	3 V/m Conforme	
NOTA 1			
Em 80 MHz E 800 MHz, a escala de freqüência mais elevada aplica.			
NOTA 2			

Estas diretrizes não podem aplicar-se em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela reflexão das estruturas dos objetos, e das pessoas.

Distâncias recomendadas da separação entre o equipamento de comunicações portátil e móvel de RF e este dispositivo.

O SC 823/840 é destinado para uso em um ambiente eletromagnético em que os distúrbios de RF são controlados. O cliente ou o usuário do SC 823/840 podem ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicações portátil e móvel de RF(transmissores) e o SC 823/840 como recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de comunicações.

Taxa Máxima Saída	Distância de separação de acordo com a freqüência do transmissor m			
de alimentação do	150 kHz a 80 MHz	80 MHz a 800 MHz	800 MHz a 2.5 GHz	
transmissor W	d = 1.2 VP	$\mathbf{d} = \mathbf{1.2^{\vee}} \Box \mathbf{P}$	d = 2.3 ∀P	
0.01	0.12	0.12	0.23	
0.1	0.38	0.38	0.73	
1	1.2	1.2	2.3	
10	3.8	3.8	7.3	
100	12	12	2.3	

Para os transmissores avaliados em uma potência máxima de saída não listado acima, a distância recomendada da separação nos medidores (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à freqüência do transmissor, onde P é a avaliação de alimentação máxima de saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

Nota 1: Em 80 MHz e em 800 MHz, a distância da separação para a escala de freqüência aplica-se a mais elevada.

Nota 2: Estas diretrizes não podem aplicar-se em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela reflexão das estruturas, dos objetos, e das pessoas.